



小型カメラ基板ユニット TMC-P300

ver.1.1

①簡易説明書・接続マニュアル
※本製品には保証がありません。(初期不良交換のみ)

⚠ ご使用の前にお読みください


- 本製品はパソコン、無線 LAN、電子回路や電子工作の知識や経験があり、自力でトラブルを解決できるスキルがある方向けです。
- 本製品の改造、カスタマイズ、通常使用で起こる全ての事象は自己責任となります。使用時に起きた事故やトラブル・損害等、弊社は一切の責任を負いません。
- 本製品はそのままの状態ですることができます。基板本体を覆う熱収縮チューブを切り開いて基板にアクセスする事も可能ですが、自己責任となります。
- 基板を覆う熱収縮チューブを開くと静電気をはじめ、完全に無防備状態になりますので取扱いには細心の注意を払ってください。
- 簡易説明書に記載以外の使用は自己責任において行ってください。
- 本製品の使用にあたり、一切の不正・迷惑行為を禁じます。

⚠ ご注意

- 使用中は本体が発熱しますので肌に密着させたり、狭いスペースに入れての使用はおやめください。
- メモリカードやケーブルの抜き差し、設置などの際は必ず電源を切ってから行ってください。
- 本製品は非防滴・非防水です。濡れた手で製品を触ったり、ケーブルの抜き差しをしないでください。また基板を覆う熱収縮チューブは静電気等を防ぐ為のものです。水や衝撃からの保護能力はありません。

付属品

カメラ本体・給電専用 USB ケーブル・本書・PC 用撮影マニュアル・スマートフォン用簡易マニュアル・目的別操作フロー



本製品の工場出荷時パスワード

ネットワークセキュリティキー	888888888	WEB 設定画面	ID	admin
			password	admin

使用環境の準備 本製品は単体での使用はできません。以下をご用意ください。

無線 LAN 対応 PC
(Windows7 または8)

無線 LAN ルーター

インターネット接続環境

本体の準備 microSD カードのセット、充電

- ①microSD カード (別売) をセットします。(カチッと手応えがあるまで押し込みます)
- ②付属の USB ケーブルでパソコンの USB ポート、または別売の AC アダプタで充電します。充電時間は2~3時間です。 ※フル充電でもパワーランプは点灯したままです。

電源のオンオフ 本体バッテリー使用時

- オン：本体の電源スイッチを ON 側にします。パワーランプが発光します。
- オフ：本体の電源スイッチを OFF 側にします。パワーランプが消灯します。

※電源オン後は、システム起動が始まります。起動が完了するまで1分程度かかります。
※外部電源動作時は、電源スイッチをOFF側にしても通電状態となります。電源を切るには、直接コンセントやUSBから外す必要があります。

撮影ソフトのダウンロード 別紙「②簡易撮影マニュアル・PC 編」をご覧ください

1. カメラとPCの接続 (直接通信) 必ず行ってください。

カメラ ← 直接通信 → PC ※スマートフォンは、別紙「付録：スマートフォン用簡易マニュアル」をご覧ください。

Windows 7 または8 (Windows8 では「デスクトップ」を表示してください)


- ①カメラ本体の電源をオンにします。PC の無線 LAN を有効にします。
- ②PC の「コントロールパネル」→「ネットワークと共有センター」を開きます。
- ③画面左側の「アダプター設定の変更」をクリックします。
- ④「ネットワーク接続」画面に出ているアイコンを右クリックします。
- ⑤「接続 / 切断 (0)」をクリックします。
- ⑥接続可能なデバイスの一覧が表示されます。その中から「STK3350_0000」を選び、「接続」をクリックします。
- ⑦ネットワークセキュリティキーは 888888888 (工場出荷時。8を9個) と入力します。
- ⑧ネットワークの場所を選択します。(ホームネットワーク・公共の場所)
- ⑨接続中デバイスに STK3350_0000 (0は個体ごとに違う数字が入ります) が表示されていれば成功です。

ご注意 PC の通信先はカメラのみとなります。通常のネット閲覧はできません。

この時点で、範囲約 10m以内の撮影が可能です。(直接通信モード)

撮影は、別紙「②簡易撮影マニュアル・PC 編」をご覧ください。

2. カメラと無線LANルーターの接続 ホームネットワーク



事前に必ずカメラとPCあるいはスマートフォンの直接通信を済ませてください。

- ①カメラ本体とPCあるいはスマートフォンが直接通信の状態であることを確認します。
- ②インターネットブラウザのアドレス欄に、以下を記入します。(※全て半角英数)
http://10.10.10.254/
- ③ID とパスワードを求められますので、それぞれに admin と入力します。(工場出荷時)
- ④以下の WEB 設定画面がブラウザに表示されます。

⑤左側メニューの「Wireless Settings」をクリックします。

⑥メニューの「AP Client」をクリックします。

⑦無線 LAN ルーターを選びます。

⑧無線 LAN ルーターのパスワードを入力して、「Apply」をクリックします。

※無線 LAN ルーターが表示されない場合は「SCAN」をクリックします。

⑨約 20 ～ 30 秒待ちます。もし「このページは表示できません」あるいは「接続がリセットされました」という意味のメッセージが出たら、(ブラウザにより異なります) F5キーを押して再読み込みをします。

⑩再読み込み後、「Wireless Settings」→「AP Client」で、無線 LAN ルーター名にアイコンが出ていれば成功です。

⑪PCまたはスマートフォンのネットワーク (WiFi) 接続を、上記で選択した無線LANルーターにします。

⑫PC は再起動を行います。

これで無線LANルーターを介したカメラの接続 (ホームネットワーク接続) が完了します。

無線 LAN ルーターの電波範囲内での撮影が可能です。(ホームネットワーク)

撮影は、別紙「②簡易撮影マニュアル・PC 編」「スマートフォン用簡易マニュアル」をご覧ください。

●初期不良による交換について

※事前連絡が必要です。

商品の初期不良は到着日より 7 日以内のみお受けします。

必ず事前に下記連絡先までご連絡ください。

※以下の場合には交換をお受けできませんのでご注意ください※

- ・事前の連絡をせず、商品を一方的に送付した場合
- ・箱と付属品のどちらかを紛失した場合
- ・改造、汚れ、キズをつけた場合

箱と備品、領収書は捨てずに大切に保管してください。交換の際に必要です。

※初期不良として送られた商品に異常が見つからなかった場合※

異常が見つからなかった場合、片道分の送料はお客様のご負担となります。

初期不良時のご連絡先

株式会社ダイトク 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6
サポートメール：support@daitoku-p.co.jp

ドライバ・設定ツール・その他 匠ブランド 小型カメラのサポートページ
http://www.takumi-brand.com/ 「匠ブランド」で検索

本製品は初期不良時以外の製品サポートは、一切ありません。

初期不良交換に必要な情報をご記入ください。

■製品番号 NCM02530136-A0(A9)

小型カメラ基板ユニット(匠 MANIAC)TMC-P300

お買い上げ日 (商品到着日)		
※お客様	ご芳名	様
	ご住所	〒
	お電話番号	

販売店記載欄	初期不良交換期間 (製品到着日より) 7日
--------	------------------------------------

領収書・納品書(コピー)添付欄

購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された交換対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。