



小型カメラ基板ユニット TMC-P300

②簡易撮影マニュアル・PC 編
ver.1.1

このマニュアルは、「①簡易説明書・接続マニュアル」とセットになっています。接続に関しては接続マニュアルをお読みください。本マニュアルは簡易説明に留まります。説明のないオプション項目は自己責任においてご利用ください。

1. 撮影ソフトのダウンロード Windows8 では「デスクトップ」を表示してください。

①撮影ソフト「WebCam Client」を下記よりダウンロードしてください。

<http://www.takumi-brand.com/>


※Google などの検索ページで「匠ブランド」と入力すると上記ページが表示されます。

②ページ左側メニュー「製品サポート - その他商品 -」より、TMC-P300 を選び「ドライバ etc. ダウンロード」をクリックして撮影ソフトをダウンロードします。

③5350Client.zip を任意の場所で解凍します。(インストーラはありません)

④フォルダ内の 5350Client.exe をクリックしてソフトを起動します。

2. 撮影ソフトへカメラの登録 起動後、WebCam Client(メイン画面)が表示されます。



- ①「Search」をクリックします。
- ②「Auto Search」がポップアップします。接続可能なカメラが一覧に表示されます。
- ③ 接続したいカメラの IP アドレスをクリックします。(青色反転表示すると選ばれています)
- ④ 画面右下の「OK」をクリックします。

WebCam Client の初期パスワード

admin


⑤「WebCamera Information」がポップアップします。NickName 欄に任意の文字、Password 欄に admin と入力します。

⑥「OK」をクリックします。

⑦メイン画面左上に、カメラアイコンが表示されます。


⑧メイン画面左下の「Play」をクリックします。しばらく待つと、カメラから映像が届きます。

※「セキュリティの重要な警告」が表示されます。任意のネットワークを選び許可します。



※接続環境により、映像の遅延が発生します。また、途中で映像が途絶えたり止まったりする場合があります。その際はソフトの再起動や、カメラの再接続をしてください。

3. 撮影前の準備




① 現在つながっているカメラのアイコンを選び、右クリックします。

② メニュー表示から、「Remote Control」を選びます。

裏面に続きます。

コントロールパネルが表示されます。



③ 時刻設定 日時設定を行います。数値欄に直接書き込んだり、カレンダーメニューから選びます。(動画、写真画像に日時が表示されます。非表示にはできません)

④ 動画解像度 プルダウンメニューから、解像度を選びます。 ※解像度が低いほうが通信が軽くなります。(動きがスムーズになる)

4. 撮影

動画録画：

- ・ 録画 項目の「Start Rec」を押すと、カメラ本体の microSD カードに動画が記録されます。
※ 録画時間 で選んだ録画時間まで録画します。例えば、30s(30 秒)を選んでいれば 30 秒で自動的に停止します。
・ 録画中に停止したい時は「Stop Rec」を押すと停止します。

動体検知録画：

- ・ 動体検知録画 項目の ☐ Motion にチェックを入れると、センサーに反応があった場合は自動的に録画が始まり、カメラ本体の microSD カードに動画が記録されます。

※録画時間項目で選んだ録画時間まで連続録画します。例えば、30s(30 秒)を選んでいれば 30 秒で自動的に停止します。 センサーに反応があれば、自動的に録画を再開します。

- ・ 停止したい時は「Stop Rec」を押し、☐ Motion のチェックを外します。

写真撮影：

- ・ 写真撮影 項目の「Shutter」を押すと、カメラ本体の microSD カードに写真が記録されます。

インターバル写真撮影：

- ・ インターバル写真撮影 項目の「Shutter」を押すと、カメラ本体の microSD カードに写真が撮影間隔 で設定した時間ごとに、10 枚だけ記録されます。


5. 撮影ファイルの確認・ダウンロード・削除

■microSD カードから直接確認する方法：


本製品の USB 端子は充電専用なので、PC と直接通信することができません。microSD カードを本体から取り出し、PC のカードリーダー等に差込んで内部を確認してください。

■WebCam Client から撮影ファイルを確認する方法：(動画の再生は出来ません)

- ① 撮影を停止し、コントロールパネルを閉じます。(閉じないと、ファイル一覧画面が選べません)
- ② WebCam Client メイン画面から、カメラアイコンを右クリックし、「Remote File」を選びます。
- ③ ファイル一覧画面が表示されます。各ファイルを右クリックすると、各種メニューが表示されます。



ファイルのダウンロードと再生：(PC では直接再生ができません。ダウンロードする必要があります。)



- ① ファイル一覧画面で各ファイルを右クリックし、「Download Video」を選択します。左の画面が表示されます。
- ② 「Select Path」をクリックし、任意の場所にファイルをダウンロードします。
- ③ GOMPlayer などの M-Jpeg コーデック AVI 動画対応の再生ソフトで再生します。

microSD カード内にある動画の削除：(Jpeg 写真も削除できます)

- ① ファイル一覧画面で各ファイルを右クリックし、「Delete Video」を選択します。
- ② Warning 画面に「Delete Selected file?」と表示されるので「はい」をクリックします。

注意：

動作時、うまくいかない場合は画面内の英語の各警告文に従ってください。

例：「H264 Unsupported」(H264 形式はサポートしていません)→Mjpeg に直しておく。