



腕時計型カメラ (匠ブランド ゾンビシリーズ)『Z-W016』

日本語簡易説明書 / 保証書

ご使用前に必ず充電を行ってください。

⚠️ ご注意

- 電源 ON の直後は内部で起動処理を行っていますので、待機状態になるまで待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USB ケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 撮影は被写体から 50cm 以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

付属品

・本体・USB ケーブル・AC アダプター・本書

※文字盤・裏面の透明シールをはがしてお使いください。



充電

お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

「USB 端子」に付属の USB ケーブルを接続します。もう一方を AC アダプタにつなげます。

- ①充電開始後、「ステータスランプ」(以降ランプと表記)が「青」点灯→数秒後点滅します。
- ②点滅が点灯に変化すると充電完了です。フル充電までに約 2 時間掛かります。

電源操作

※電源オン後、自動で録画を開始します。オートオフは約 1 分です。

電源 ON : 「操作ボタン」を長押し (約 2 秒) するとランプが「緑」フラッシュ→消灯し、自動的に録画を開始します。再度押すと停止します。(録画待機状態)

電源 OFF : 動作中に「操作ボタン」を長押し (約 2 秒) するとランプが消灯して電源 OFF。

動画撮影

録画開始 : 「操作ボタン」を長押し (約 2 秒) するとランプが「緑」フラッシュ→消灯し、自動的に録画を開始します。再度押すと停止します。(録画待機状態)
※電源 ON 後、録画せずにランプが「青」点灯したまま待機状態になる場合は、「操作ボタン」を短押しして撮影してください。

録画停止 : 録画中に「操作ボタン」を押します。ランプは「青」点灯します。(録画待機状態)
再度「操作ボタン」を押すと録画を再開します。

写真

※撮影中は点滅が続きます。

撮影 : 録画待機状態で「操作ボタン」を 2 回押します。ランプが「青」⇄「緑」の交互点滅を繰り返します。この状態で「操作ボタン」を 1 回押すとランプが「青」点滅し 1 枚撮影します。

写真モード終了 : ランプが「青」⇄「緑」の交互点滅中に「操作ボタン」を 2 回押します。

ボイスレコーダー

録音開始 : 録画待機状態で「操作ボタン」を 3 回押します。
ランプが「青」点滅→消灯、録音を始めます。

録音停止 : 録音中に「操作ボタン」を押します。ランプは「青」点灯します。(録画待機状態)
録音を再開するには、「操作ボタン」を 3 回押します。

動体検知録画

※撮影中は点滅が続きます。

検知→録画 : 録画待機状態で「操作ボタン」を 4 回押します。
ランプがゆっくりと「緑」点滅を続けます。動きを検知するとランプが速く点滅し録画を開始します。

停止 : 「操作ボタン」を押します。ランプは「緑」点灯します。(動体検知待機状態)

検知モード終了 : ランプ「緑」点灯中に「操作ボタン」を 4 回押します。(録画待機状態)

外部電源動作

充電しながら撮影動作します。

- ①AC アダプターに繋がります。
- ②ランプ「青」点灯→点滅が始まったら、「操作ボタン」を 1 回押します。
- ③ランプが「緑」フラッシュ→消灯（録画開始）します。ボタンを押して停止させます。以降は通常のボタン操作と同じです。

PC との接続

Windows8 では、「デスクトップ」画面で接続してください。

【本体に記録したファイルは、PC に移動して各種動画プレイヤーで再生してください】

- ①付属 USB ケーブルを「USB 端子」に差し込み、PC の USB 端子につなぎます。
- ②しばらくすると「コンピューター」画面で「リムーバブルディスク」として本製品が認識されます。
- ③取り外すときは、タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして本製品を選び、「USB 大容量記憶装置」はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。

※バッテリーを完全に放電した（使い切った）状態だと PC に認識できません。充電してから接続してください。

【本体設定】

画像サイズ、現在時刻、日時表示 / 非表示を設定します。

準備：設定ツールのダウンロード

PC に接続すると PowerCam Setup.exe が入っていますが、削除してしまった場合は <http://www.takumi-brand.com/> の本製品ページ「時刻設定ツール」からダウンロードします。

- ①上記よりダウンロードした圧縮ファイルを解凍したら、本製品を PC に接続して「PowerCam Setup.exe」を「REMOVABLE」（カメラ）にコピーします。
- ②「PowerCam Setup.exe」をマウス右クリック「管理者として実行」して起動します。
- ③設定ツールが起動するので、各項目を選びます。
- ④「Create configuration file」ボタンを押します。
- ⑤本体を PC から取外し、カメラの電源を ON にします。
（細かい使用方法は設定ツールと同じ場所にある PDF マニュアルをお読みください）

製品スペック

カラー	ブラック	メモリ容量	32GB 内蔵
動画フォーマット	MOV	充電方法	AC アダプターまたは USB
動画解像度	最大 2304x1296px(選択式)	充電時間	約 2 時間
動画圧縮形式	H.264	本体サイズ	約 54×55×16.5mm(W×H×D)
連続録画時間	最大約 60 分（複数に分割）	本体重量	約 110g
連続録音時間	最大約 70 分	対応 OS	Windows7/8/10
フレーム数（最大）	60FPS(720p) 30FPS(1296p/1080p/720p)	防水機能	なし

日本テクニカル株式会社 技術サポート 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6
サポートメール：support@takumi-brand.com

ドライバ・設定ツール・その他 匠ブランド 小型カメラのサポートページ
<http://www.takumi-brand.com/> 「匠ブランド」で検索

製品保証書

■製品番号 ZMB0461-0

腕時計型カメラ（匠ブランド ゾンビシリーズ）「Z-W016」

お買い上げ日 (商品到着日)		
※お客様	お名前	様
	ご住所	〒
	お電話番号	

販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より)
	1 ヶ月

領収書・納品書(コピー)添付欄

この製品保証書は右記の保証規約の内容で、初期不良または無料修理をお約束するものです。

購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

保証規約

【1】初期不良期間および保証期間について

- A. 初期不良期間および保証期間は製品到着日より上記保証期間に表記された期間内とします。
- B. 修理後の保証期間は、交換によって対応させていただいた場合も含め、初回購入時の保証期間の満了日までとします。
- C. 初期不良の対象は、製品本体不良・付属品不良となります。
- D. 初期不良期間内における製品の不良・故障・欠品などが認められた場合、発売元の負担にて同製品または同等品の交換とさせていただきます。
- E. 誤品・欠品等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤品・欠品等の対応につきましては、有償での対応とさせていただきます。(発売元への製品発送および返送費用はお客様ご負担となります。)

【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
- B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- D. 改造等の保証外動作を行った場合。
- E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。

【3】免責事項

- A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「初期不良期間および保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。