

# イミテーションビデオカメラ（カータイプ）簡易取扱説明書

## △使用上のご注意

※ご使用前に必ずお読みください。

- ・本製品に付属の AC アダプタ・USB ケーブル以外は使用しないでください。
- ・充電中に高温または異常を感じた場合はアダプタを抜いてください。
- ・撮影は被写体から 50cm 以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。
- ・電源投入時にライトが点灯し続ける場合は、データがいっぱいで保存できない状態です。  
また充電が不足していると、ライトが 2 回点滅後、電源が OFF になります。
- ・本体をパソコンに接続する場合、認識に 10 秒から 20 秒程度かかる場合があります。

## △動画撮影の性能について

本製品は、本体小型化のため内部処理装置の性能を抑えており、環境・使用状況によっては若干のコマ落ち等が発生する場合がありますが、不良ではございません。以上ご了解の上、ご使用いただけますようお願いいたします。

## △ボタン操作について

本製品は、小型軽量化のために精密な部品でデリケートに作られています。強い力で操作を行わないでください。また、内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は必ず数秒の間隔をあけて行ってください。内部処理が終わらないうちに連続してボタン操作をすると、操作不能になることがあります。その時はリセットを行ってください。

## △分解・改造の禁止

故障の原因となりますので、製品の分解・改造等はおやめください。保証の対象外となります。

## △音感知・動体検知録画について

簡易センサーの為、録画性能を保証するものではありません。また動体検知録画は、明暗検知に依存した自動録画のため設置場所や周囲の環境により、録画にバラツキが生じることがあります。

ボタン・USB 端子等の確認は英文マニュアルのイラストをご覧ください。

## 【本体と付属品】

■AC100V アダプター ■DC12V アダプター ■USB ケーブル ■ドライバーCD ■WEB カメラ／ドライブレコーダー用プレキシブルアーム ■本体固定ブラケット ■英文マニュアル ■日本語取扱説明書/保証書

## 【充 電】

1. 前輪右タイヤを引っ張って外し、USB ケーブルを挿しこみ、AC アダプタをつないで充電します。  
※故障を防ぐ為に、本体に USB ケーブルを接続してから AC アダプタや PC に接続してください。
2. 2 時間ほどでフル充電となります。

## 【電源操作・音感知録画】 microSD カードをセットしてから行います。

※電源 ON→起動処理の直後は自動的に音感知録画が始まる仕様になっています。

1. 前輪左タイヤを長押し (1 秒程度) すると、左右のライトが同時点灯し電源が入ります。
2. 2～3 秒後ライトが消灯し、音感検知録画が開始されます。検知後、約 3 分ごとのファイルが作成されます。
3. 再度前輪左タイヤを押すと、左右のライトが点灯し、待機状態になります。  
※待機状態のまま 50 秒以上何もしていないでいると、自動的に電源が OFF になります。
4. 電源 ON の状態で前輪左タイヤを長押し (5 秒程度) するとライトが点滅後消灯し、電源が OFF になります。

## 【AC 充電をしながら音感知録画】

1. 充電 1 分以上後、前輪左タイヤを 3 回連続して押してください。
2. ライトが 3 回点滅後、自動的に音感知録画が開始されます。（録画中はライト消灯）

※なお、ライトが 3 回点滅しない場合もあります。

※録画中に後輪左タイヤを 1 回押すと、ライトが 10 回点滅し「現在動作中」であることを知らせます。

## 【動画撮影機能】手動録画モード

1. 待機状態で前輪左タイヤを長押し(3秒程度)すると、左右のライトが交互に点滅し、録画を開始します。
2. 停止するには再度前輪左タイヤを押すと待機状態になります。

## 【静止画撮影機能】写真モード

1. 待機状態(ライト点灯中)で前輪左タイヤを一回押すと、左右のライトが同時に点滅し、撮影します。

## 【動体検知録画機能】動体検知モード

1. 待機状態で後輪左タイヤを長押し(5秒程度)するとライトが消灯し、動体検知録画を開始します。  
検知後、約30秒ごとのファイルが作成されます。(録画中はライト消灯)
2. 停止するには再度前輪左タイヤを押すと待機状態になります。  
※録画中に後輪左タイヤを1回押すと、ライトが10回点滅し「現在動作中」であることを知らせます。

## 【動画・静止画・音声をパソコンで確認する PC との接続】

1. 前輪左タイヤを長押し(5秒程度)してOFFにします。
2. 本体にUSBケーブルを接続します。
3. PCのUSBポートに差し込みます。(使用状況によりメモリの認識に時間がかかる場合があります)
4. 取り外すときは、「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックし「USB大容量記憶装置」はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。

## 【WEBカメラ機能】

【事前準備】付属CD-ROM内のドライバーをインストールしておきます。STK02H 2.3あるいはSTK02N 2.4

1. 待機状態(ライト点灯中)のまま、USBケーブルでPCと接続します。
2. お持ちのWEBカメラアプリケーションを開くとWEBカメラとして認識します。

## 【表示日時の設定】

例：2011年10月1日 15時34分00秒に設定の場合

1. 下記のようなテキストファイル(メモ帳)をPCで作成します。(すべて半角)
2. 2011.10.01 15:34:00
3. time.txt というファイル名で保存します。
4. 本体をPCに接続して、USBディスク(カメラ本体)の最上位ルートにtime.txtを保存します。
5. 本体をパソコンから取り外し、リセット(電源OFFで再度電源をON)して設定完了です

## 【リセット】

USBポート(前輪右タイヤ)の内部の奥にあるスイッチで行います。付属のリセットピンまたは爪楊枝など先の細い棒で、USB接続部分の奥にあるリセットボタンを“カチッ”とするまで押してください。

| 製品スペック   |                                    |        |                                          |
|----------|------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| 動画解像度    | 1280×960px                         | 写真解像度  | 1280×960px                               |
| 動画フォーマット | AVI                                | 圧縮記録方式 | M-JPEG方式                                 |
| フレーム数    | 約30FPS                             | メモリ    | なし(microSDカード 16GBまで対応)                  |
| サイズ      | 約70mm×37mm×22mm                    | 重量     | 約78g                                     |
| 充電方法     | USB接続/ACアダプタ                       | 充電時間   | 約120分                                    |
| 連続可動時間   | 約120分 ※時間は目安です。ご使用環境により動作時間は変わります。 |        |                                          |
| 最低照度     | 1.0 lux                            | 対応 OS  | Windows2000/XP/Vista/Windows7(64bit 版含む) |
| レンズ視野角   | 65度                                | 防水機能   | なし                                       |

製品保証書

■ 製品番号 K04100050004

イミテーションビデオカメラ（カータイプ）1280×960 最大 16GB 対応

|                   |       |   |
|-------------------|-------|---|
| お買い上げ日<br>（商品到着日） |       |   |
| ※<br>お客様          | ご芳名   | 様 |
|                   | ご住所   | 〒 |
|                   | お電話番号 |   |

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 販売店記載欄 | 製品保証期間（製品到着日より）<br><br>1ヵ月 |
|--------|----------------------------|

この製品保証書は右記の保証規約の内容で、初期不良または無料修理をお約束するものです。

購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合、保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

領収書・納品書(コピー)添付欄

## 【保証規約】

### 【1】 初期不良期間及び保証期間について

- A. 初期不良期間及び保証期間は製品到着日より上記保証期間に表記された期間内とします。
- B. 初期不良・保証期間内の修理・交換対応後の保証期間は、「元の製品の到着日より 1 ヶ月間」または「交換・修理品の到着より 7 日間」のいずれか長い方となります。
- C. 初期不良の対象は、製品本体不良・付属品不良となります。
- D. 初期不良期間内における製品の不良・故障・欠品などが認められた場合、発売元の負担にて同製品または同等以上のスペック品の交換とさせていただきます。
- E. 誤品・欠品等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤品・欠品等の対応につきましては、有償での対応とさせていただきます。（発売元への製品発送及び返送費用はお客様ご負担となります）

### 【2】 保証適用除外事項について

次のような場合及び事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
- B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合
- D. 改造等の保証外動作を行った場合
- E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合
- F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合
- G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- I. 「防水機能のご使用上の注意」を厳守されないご使用方法で浸水された場合。

### 【3】 免責事項

- A. いかなる場合においても、内蔵メモリー又は（micro-SD）内に蓄積されたデータに関して、その保存及び保持は一切保証いたしません。
- B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- D. 製品及び発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実が発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、及びそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。