


置時計型マルチカメラ『Partner3』（パートナー3）製品取扱説明書（日本語簡易版）



本体両側面、液晶画面の保護フィルムを剥がしてご使用ください。

リモコンは絶縁シートを引き抜いてご使用ください。

付属品

- 本体 ○USB ケーブル ○AC アダプター ○CD-ROM ○リモコン ○micro SD 8GB ※本体にセットされています。
- 英文マニュアル/日本語簡易マニュアル（保証書）

時計・アラーム設定

- 主電源を ON でメロディ音と共に全体の液晶が表示されます。メロディ音が鳴り終わると時刻が表示されます。
 - 時間・アラームの設定について（SET ボタン）※それぞれ設定後、表示が 10 回点滅後完了です。
 - 1 回押すと時間の設定 (HR ボタン:時間 MIN:分)
 - 2 回押すとアラーム時間の設定 (HR ボタン:時間 MIN:分)
 - 3 回押すとアラーム・アラーム取消の設定 (HR ボタン: 15 時に時間を音声でお知らせします。)
(HR ボタン: 24 時に時間を音声でお知らせします。)
(MIN: アラームの設定・解除ができます)
- ※ アラームは約 1 分間鳴り続けます。TALK/SNZ ボタンを押すと、 マークが点滅し、10 分ごとに最大 6 回鳴ります。
- 時間表示モードの時に HR ボタンを押すと 12 時間/24 時間表示の切り替えが出来ます。
 - 時間表示モードの時に MIN ボタンを押すとアラームのメロディ音を選択出来ます。
 - LIGHT ボタンを押すと画面が青色に光ります。
 - TALK/SNZ ボタンを押すと音声で時刻を告げます。（英語）

システム日時設定（初期設定では「2007.01.01.0:00」）

【事前準備】 付属 CD-ROM の English user's manual フォルダ内の WriteTime(update time software).exe を用意します。
PC の適当な場所に WriteTime(update time software).exe をコピーしておいても構いません。

- 本体の主電源スイッチが「ON」の状態 USB ケーブルを接続し、PC に接続します。
- リムーバブルディスクとして認識します。
- CD-ROM 上または PC にコピーした WriteTime(update time software).exe を起動します。
- Drivers:F(カメラが F ドライブの場合)と表示されていることを確認して、「Update」を押します。
- Update Devices: と表示されたら OK を押し、Quit を押し完了です。

マルチカメラ使用方法

回転式カバーを開き、micro SD カードが挿入されていることを確認し、主電源を ON にします。
リモコンを本体に向け、電源ボタンを押すと赤と青のランプが同時に点灯→赤ランプが点灯し、待機状態になります。

【録画】

- 録画ボタンを押すと赤ランプがゆっくり 3 回点滅し録画を開始します。
- 録画中はランプが消えます。（※ 録画データは約 30 分前後ごとに自動保存されます）
- 再度録画ボタンを押すと赤ランプが点灯し、録画を停止します。

【ボイスレコーダー】

- ボイスレコーダーボタンを押すと青ランプが 4 回点滅し録音を開始します。
- 再度ボイスレコーダーボタンを押すと録音を停止します。

【静止画撮影】

- 写真ボタンを 1 回押すごとに青ランプが点灯し、静止画を撮影します。

【動体検知録画】

- 動体検知録画ボタンを押すと赤と青のランプが同時に 4 回点滅し、待機状態になります。
- 動作や光の明るさの変化を検知すると青ランプが 1 回点滅し、録画を開始します。
- 録画中はランプが消えます。
- 動作や光の明るさの変化がない場合は最短約 1 分で赤ランプが点灯し、待機状態になります。
- 再度動体検知録画ボタンを押すと録画を停止します。

動画・静止画・音声を確認する PCとの接続

1. 本体の主電源スイッチが「ON」の状態ですべてのケーブルを接続し、PCに接続します。
2. リムーバブルディスクとして認識します。
3. ディスク内のファイルを確認します。
4. 取り外すときは、「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックし「USB大容量記憶装置」はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。
※ 各ファイルは、PCにコピーしてから再生してください。直接再生するとUSBの転送速度などの影響により、正常に再生されない場合があります。

WEBカメラ機能

【事前準備】 付属 CD-ROM の English user's manual フォルダ内の STK02N 2.0(Web camera installation tool).exe を実行し、Webカメラドライバーをインストールしておきます。

1. 本体の主電源スイッチが「OFF」の状態ですべてのケーブルを接続します。
2. PC本体に接続します。
3. お持ちのWEBカメラアプリケーションを開くとWEBカメラとして認識します。

充電

1. USBケーブルにACアダプターを接続して行います。充電時間はおよそ4時間です。
注意！) 本製品に付属されているACアダプター・USBケーブル以外は使用しないでください。
高温または異常を感じた場合はアダプターを抜いてください。


<ご注意>

- 本製品が正常に動作しなくなった場合は、主電源を一度「OFF」にして下さい。
- 本体の主電源スイッチを「OFF」にすると、時計とシステム日時設定がリセットされます。
(時計は「0:00」システム日時は「2007.01.01.0:00」)
- 主電源を入れる毎に時計とシステムの日時設定を行う必要がありますので、基本的に「ON」のまま使用してください。
- 長時間録画中に、環境・充電状況によっては録画が自動停止してしまうことがあります。
その場合は、再充電をした上でもう一度リモコンで録画を再開してください。

製品スペック

色	ホワイト	動体検知機能	光センシング方式
サイズ	117×63×85mm(W×H×D)	動体検知範囲	直線距離 6m 範囲内
重量	約 158g	リモコン範囲	最長 15m
電源	リチウムイオン電池	メモリ	microSD 8GB 付属(最 32GB 対応)
動画保存形式	AVI フォーマット 30FPS	対応 OS	Windows2000,XP,VISTA32,Windows7
圧縮記録方式	M-JPEG 方式	充電方法	AC 電源アダプタ、PC との USB 接続
動画サイズ	1280×960px	充電時間	約 4 時間(AC 電源アダプタ使用時)
静止画サイズ	1600×1200px	消費電力	130MA/3.7V
最低照度	1.0lux	保存温度	-20~80°C
録音可能範囲	最大 40 平方メートル	動作温度	-10~60°C
視野角	72°	動作湿度	15~85%以下(結露なきこと)
バッテリー容量	1800MA	保存消費時間	1GB/約 30 分

【操作ガイド】 録画・ボイスレコーダー・撮影・動体検知録画



写真の撮影

撮影開始 リモコンの を押す

青ランプ 1 回点滅
一枚撮影

録画

録画開始 リモコンの を押す

赤ランプ 3 回点滅後
録画開始

※赤ランプがゆっくり点滅、録画中は消灯します。

録画停止 リモコンの を押す

動体検知録画

録画開始 リモコンの を押す

赤青ランプが同時に 4 回点滅。動きや光の変化を感知すると青ランプが 1 回点滅し録画開始

※録画中は消灯します。

録画停止 リモコンの を押す

ボイスレコーダー

録音開始 リモコンの を押す

青ランプ 4 回点滅後
録音開始

※録音中は消灯します。

録音停止 リモコンの を押す