

■各部名称



■準備

ご使用前に、必ず microSDHC カードのセットと充電を行ってください。

① microSDHC カードのセット

※microSDHC カードは別売です。(32GB まで)



カチッと手応えがあるまで押し込みます。
※microSDHC カードをセットしないで電源を入れると、ステータスランプがしばらく点滅を続け、電源が切れます。

② 本体の充電



付属の USB ケーブルを本体と AC アダプターにつなぎ、AC アダプターをコンセントに挿します。

① コンセントに挿すとステータスランプが青色点灯します。



② 数秒後ピンク色に変わります。このまま充電を続けます。



約 2 ~ 3 時間経過

③ 再度青色に変化するとフル充電です。



■電源操作

電源 ON



電源ボタンを押すと、ステータスランプが青点灯します。
※青ランプ点灯直後の 4 ~ 5 秒間はボタン操作を受けません。
※30 秒間何もしないと、オートオフになります。

電源 OFF




押し続ける
動作中に電源ボタンを押し続けるとステータスランプが消灯し電源が切れます。

撮影モードの移行・操作

モードを選び、「電源 / 撮影」ボタンで撮影します。

※Wi-Fi 操作は同梱の簡易説明書をお読みください。




HDMI接続

- ①付属の HDMI ケーブルでカメラとテレビをつなぎます。
- ②カメラの電源を ON にします。数秒後に再生画面が表示されます。



モード：

MODE モードボタンを押す毎に、ステータスランプの色と表示が変わります。



写真・動画再生： 写真 動画

次のファイルを表示 動画再生 / 一時停止
MODE 動画停止

※録音 (ボイスレコーダー) ファイルは HDMI 再生できません。PC のプレーヤーで再生してください。

Wi-Fi パスワード表示：

- ①「モードボタン」を押して写真・動画再生モード以外の画面を表示します。
- ②「Wi-Fi」ボタンを押すと、PW：○○○○○○○○と表示されます。工場出荷状態は 12345678

PCとの接続

※Windows8 では、「デスクトップ」画面で接続してください。



※電源 ON で接続します。

- ①電源オンの状態で付属 USB ケーブルを「USB 端子」に差し込み、PC の USB 端子につなぎます。
- ②しばらくすると「コンピューター」画面で「リムーバブルディスク」として本製品が認識されます。
- ③取り外すときは、タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして本製品を選び、「USB 大容量記憶装置」はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。

※バッテリーを完全に放電した (使い切った) 状態だと PC に認識できません。充電してから接続してください。
※うまくいかない時は、microSDHC カードを直接 PC のカードリーダーに差し込んでください。

赤外線ライト



点灯：各モードの待機中に「赤外線ボタン」を押すとランプが3回点滅し、発光します。

消灯：点灯中に「赤外線ボタン」を押すとランプが3回点滅し、消灯します。

※ライトは不可視タイプなので目視できませんが、スマートフォンやデジタルカメラの液晶画面で確認できます。

設定

「現在日時・日時表示のオンオフ」「動画サイズ」「写真サイズ」
PC 用設定ツールは下記 URL よりダウンロードできます。

<http://www.takumi-brand.com/>
の本製品ページ「時刻設定ツール」からダウンロードします。
(使用方法は同じ場所にある PDF マニュアルをお読みください)

「現在日時・日時表示のオンオフ」「動画サイズ」「写真サイズ」は
スマホによる Wi-Fi 接続でも可能です。
(同梱の Wi-Fi 操作説明書をご覧ください)