

## ルームミラー型ドライブレコーダー(匠ブランド)『GENESIS』(ジェネシス) 日本語簡易取扱説明書

製品の部分名称、セッティングは同梱のスタートアップマニュアルをご覧ください

△使用上のご注意 ※ご使用前に必ずお読みください。

**必ず Micro SD カード(別売)のセットを行ってください。走行中は危険ですので操作しないでください。**

- ・本製品に付属の電源プラグ・USB ケーブル以外は使用しないでください。
- ・事故等でシガーソケットへの電力供給が途絶えると本製品の電源もオフになります。録画したい場合、再度電源ボタンを押して、内蔵バッテリー動作でお使いください。
- ・動体検知録画はセンサーが非常に敏感にセッティングされていますので、環境により連続録画と大差ない場合があります。
- ・動作不具合の際は、クリップの先など細い棒を使い、吸盤下の小さな穴に差し込んで押してください。(リセット)

### △警告

- ・製品の取付けは設置場所をよく確認し、電源を切った状態で確実に行ってください。取付けに不備があると、落下などの恐れがあります。
- ・走行中に製品の設定、操作をしないで下さい。脇見運転となり大変危険です。
- ・濡れた手でシガープラグ、USB コードの抜き差しをしないでください。

### △注意

- ・分解、改造は絶対にしないでください。故障の原因・故障後も保証対象外となります。
- ・高温下に本製品を置いたままにしないでください。製品の劣化・故障の原因になります。

### △映像に関してのご注意

- ・本製品で記録された映像は、裁判時に事故などのトラブルの証拠となることを保証するものではありません。判断は裁判所に委ねられます。
- ・設置する場所や角度により記録内容は異なりますので、すべての事故状況が記録されることを保証するものではありません。
- ・電力の供給が断たれたり、事故等で本製品に損傷を受けると、記録したはずの映像が確認できない場合があります。
- ・G センサーが検知できない範囲の衝撃では自動録画および上書き録画保護が機能しません。人や自転車等の接触ではそのまま上書きされ、記録映像が削除される場合があります。
- ・本製品で記録した映像や音声で被写体のプライバシーの侵害、迷惑防止条例やその他法律に抵触しないようにご注意ください。

### △赤外線ライトについて

駐車中など、エンジンを切った状態での赤外線ライトの照射は、通常時より電力消費が大きくなり、内蔵バッテリーが早く消耗します。赤外線ライトの有効距離は 1m 以内です。

### 【本体以外の付属品】

- USB ケーブル ■電源ケーブル ■AV ケーブル ■日本語簡易版マニュアル/保証書(本書)
- スタートアップマニュアル

### 【取り付け・日時設定】 ※同梱の「スタートアップマニュアル」をご覧ください。


1. Micro SD カードをセットします。 ※カードの端子面が本体表と同じ向きになります。
2. 電源コードを USB 端子に差し込みます。
3. 車のルームミラーに本体を挟み設置します。 ※ぐらつきがないかよく確認してください。
4. 電源コードをシガーソケットにつなぎます。
5. エンジンを始動します。
6. 同梱の「スタートアップマニュアル」→日時の設定に従い、設定してください。

### 【録画】

1. エンジンキーをオンにしてエンジンが始動すると、電源 ON になり、数秒後に自動的に録画が始まります。(同梱の「スタートアップマニュアル」→日時の設定 参照)
2. [UP]ボタン/[DOWN]ボタンでズームイン・アウトができます。 ※最大4倍まで
3. エンジンを切ると、数秒後に電源 OFF になります。
4. 録画ファイルは一定時間毎に保存されます。(デフォルト設定では3分)

### 【手動録画】

自動録画中に、OK ボタンを押すと、録画を停止できます。再度 OK ボタンを押すと録画します。



**【写真撮影機能】** ※撮影は被写体から 50cm 以上離してください。

電源オン後の待機状態で[MODE]ボタンを1回押すと、写真モードに移行します。

撮影：[OK]ボタンを押すと撮影を行います。

**【再生・削除】** ※「フォーマット」すると保護ファイルも消去されてしまいます。ご注意ください。

**【再生】**: 電源オン後の待機状態で[MODE]ボタンを2回押すと、再生モードに移行します。

1. [UP]ボタン/[DOWN]ボタンで再生したい動画や写真を選びます。
2. [OK]ボタンを押すと再生が始まります。([UP]ボタン/[DOWN]ボタンで早送り/早戻しが可能です。)

**【削除】**: 再生モードで上記操作で削除したい動画や写真を選び、[MENU]ボタンを押します。

1. [UP]ボタン/[DOWN]ボタンで再生したい動画や写真を選びます。  
※動画は再生しないでください。再生直後に[MENU]ボタンを押しても「消去」「フォーマット」表示されません。
2. 「消去」「フォーマット」の表示が出るので[DOWN]ボタンで「消去」を選び[OK]ボタンを押します。
3. 「この記録を削除する」と表示されるのでそのまま[OK]ボタンを押します。(消去しない場合は[MENU]ボタンを押して、再生画面に戻ります)
4. 「消去しますか?」と表示されるので[DOWN]ボタンで「OK」を押すと、「お待ちください」と表示され、ファイルが消去されます。  
※衝撃検知で録画されたファイルを削除することはできません。削除するには後述の「PC との接続」を行い、パソコンで表示されたファイルを削除してください。
5. [MENU]ボタンを押して本体メニューに戻り、さらに[MENU]ボタンを押すと再生画面に戻ります。

**【設定画面】** パッケージ裏面に、各種設定項目一覧が表記してあります。

**【録画/写真設定】**

1. 各記録モードの待機状態(録画・撮影していない状態)で[MENU]ボタンを押すと設定画面が出ます。[UP]ボタン/[DOWN]ボタンで選択して、[OK]ボタンで決定します。
2. 再度[MENU]ボタンを押すと各記録モードに戻ります。  
※ビデオ録画時間(ファイル分割)項目はオフ以外をおすすめします。(オフにすると上書き録画や、衝撃検知時のファイル保護機能がうまく動作しない場合があります)

**【本体設定】**

1. 各記録モードの待機状態、再生モードで[MENU]ボタンを2回押すと設定画面が出ます。[UP]ボタン/[DOWN]ボタンで選択して、[OK]ボタンで決定します。

**【赤外線ライト】** 赤外線ライトの有効範囲は1m以内です。

1. 各撮影モードの待機状態で[OK]ボタンを長押し(約2秒)すると、液晶モニタのアイコンが月のマークに変化して、赤外線を照射します。
2. 再度[OK]ボタンを長押しすると、液晶モニタのアイコンが太陽のマークに戻り、赤外線の照射を停止します。  
※可視タイプの赤外線なので目視で確認できます。長時間照射すると、内蔵バッテリーを速く消費します。

**【PC との接続】** Windows8 では、「デスクトップ」画面で接続してください。

1. 電源オン後の録画待機状態で、カメラ本体の USB 端子に付属の USB ケーブルを接続し、もう片方を PC の USB ポートに差し込みます。
2. 液晶モニタに、「ディスク」「PC カメラ」と表示されるので、そのまま[OK]ボタンを押します。数秒後 USB デバイスとして認識されます。あとは USB メモリやデジカメの接続のようにファイルをコピー・削除・再生ができます。
3. 取り外すときは、「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックし「USB 大容量記憶装置」はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。

#### 【WEB カメラ】

PC に USB 接続した際、「PC カメラ」を選択した場合は WEB カメラモードになります。お持ちの WEB カメラアプリケーションを開くと WEB カメラとして認識します。

**【テレビとの接続】** テレビに表示すると本体の液晶モニタは消灯します。

【事前準備】コンポジット映像入力端子(黄色)のあるテレビと、本製品付属の AV ケーブルを接続し、テレビの表示をビデオ入力にします。電源オンで、液晶画面と同じ画像がテレビに表示されます。

#### 製品スペック

カラー	BLACK	動画解像度	最大 1920×1080px (複数設定可)
写真解像度	4000×3000px (複数設定可)	動画フォーマット	AVI
圧縮記録方式	H.264	フレーム数	最大 30FPS
メモリ容量	Micro SD メモリカード 最大 32GB(別売)	重量	約 345g
サイズ	約 310×80×40mm (W×H×D)	充電方法	シガープラグ
充電時間	約 3～4 時間	防水機能	なし
防水機能	なし	対応 OS	WindowsXP/Vista/7/8 (64bit 版含む)

株式会社ダイトク 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6

サポートメール: support@daitoku-p.co.jp

ドライバ、設定ツールその他 匠ブランド 小型カメラのサポートページ  
http://www.takumi-brand.com/

#### 製品保証書

■製品番号 NCD02040109-A0

ルームミラー型ドライブレコーダー(匠ブランド) 『GENESIS』 (ジェネシス)

お買い上げ日 (商品到着日)		
※ お客様	ご芳名	様
	ご住所	〒
	お電話番号	

販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) <b>1 ヶ月</b>
--------	---------------------------------

この製品保証書は右記の保証規約の内容で、初期不良または無料修理をお約束するものです。

購入日と購入店が証明できるもの (販売店が発行する領収書・納品書・レシート等) を紛失された場合、保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

## 【保証規約】

### 【1】初期不良期間及び保証期間について

- A. 初期不良期間及び保証期間は製品到着日より上記保証期間に表記された期間内とします。
- B. 初期不良・保証期間内の修理・交換対応後の保証期間は、「元の製品の到着日より1ヵ月間」または「交換・修理品の到着より7日間」のいずれか長い方となります。
- C. 初期不良の対象は、製品本体不良・付属品不良となります。
- D. 初期不良期間内における製品の不良・故障・欠品などが認められた場合、発売元の負担にて同製品または同等以上のスペック品の交換とさせていただきます。
- E. 誤品・欠品等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤品・欠品等の対応につきましては、有償での対応とさせていただきます。（発売元への製品発送及び返送費用はお客様ご負担となります）

### 【2】保証適用除外事項について

次のような場合及び事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
- B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合
- D. 改造等の保証外動作を行った場合
- E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合
- F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合
- G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- I. 「防水機能のご使用上の注意」を厳守されないご使用方法で浸水された場合。

### 【3】免責事項

- A. いかなる場合においても、内蔵メモリー又は（micro-SD）内に蓄積されたデータに関して、その保存及び保持は一切保証いたしません。
- B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- D. 製品及び発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、及びそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。