

ご使用前に、必ず充電と microSDHC カードのセットを行ってください。



ご注意:

microSDHC カードをセットしない場合、右の状態になります。必ず装着してお使いください。

【充電時】



または



「ランプ2」が点滅を続けます。

【バッテリー動作時】



「ランプ2」が数回点滅後電源オフになります。

■本体の充電



注意!


数ミリ金属部分が見える状態で大丈夫です。

奥まで差さないこと!
これ以上無理に押し込むと壊れますのでご注意ください。

接続直後



ランプ1 ランプ2



①「ランプ1」+「ランプ2」点灯

②そのまま充電を続けます。(カラの状態でもフル充電まで約14時間かかります。)



③「ランプ1」が消えれば充電完了です。

■スマートフォン等への給電



① **給電用端子** にお使いのスマホ付属のUSBケーブルを差し込みます。

※本体のステータスランプは消灯のままです。

② 充電したい端末にUSBケーブルを差し込みます。

③ 給電を止めるには、外部給電用USB端子からケーブルを抜きます。

※本製品はスマートフォンや小型カメラに電力供給ができますが、バッテリーはカメラと共用です。端末への給電を続けるとその分カメラ動作時間は減ります。ご了承の上お使いください。またすべての端末への給電を保証するものではありません。

■各記録モード

まず、電源オンにして記録待機状態にします。




「ランプ 2」が点灯します。
(待機状態)

※電源オン直後はシステム起動中なので、操作を受けません。ランプ 2 の点灯後に操作してください。

待機状態でボタン長押し→電源オフ

※オートオフは 60 秒

録画



「ランプ 2」が 2 回点滅。



撮影中は消灯

ボタンを 1 回押す。



「ランプ 2」が点灯。




待機状態。

写真



「ランプ 3」が 3 回点滅。



撮影後は消灯

ボタンを 1 回押す。



「ランプ 3」が点灯。




待機状態。

録音 (ボイスレコーダ)



「ランプ 4」が 3 回点滅。



録音中は消灯

ボタンを 1 回押す。



「ランプ 4」が点灯。



待機状態。

動体検知録画

※動きがあった場合のみ録画します。



「ランプ 2」～「ランプ 4」が 3 回同時点滅。




検知中は消灯

ボタンを 1 回押す。



「ランプ 2」～「ランプ 4」が点灯。



待機状態。

赤外線ライト

※簡易型です。照射距離は 30cm 程度です。



デジカメの液晶画面・Android スマホの写真モードで見る。



肉眼では見えない不可視赤外線ライトが点灯します。

※iPhone はリアカメラに赤外線フィルタが入っているためフロントカメラでご確認ください

点灯中に再度ボタンを 5 回押すと消灯。