



# フック型ビデオカメラ (匠ブランド) 『Hookle』 (フックトル)


日本語簡易説明書 / 保証書

## ⚠️ ご注意

- 設置の際は、場所をよく確認し、確実に行ってください。設置に不備があると、落下などの恐れがあります。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USB ケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 電源 ON の直後は内部で起動処理を行っていますので、LED が点灯してから数秒待ってボタン操作を行ってください。

## 付属品

本体・壁アタッチメント・USB ケーブル・両面テープ・木ネジ・本書




**準備** お使いの前に、必ず充電と microSD カードのセットを行ってください。

### 充電

付属の USB ケーブルでパソコンの USB ポート、または別売の AC アダプターで充電します。本体のステータスランプが青色点滅します。およそ2～3時間でフル充電です。

## microSD カード (別売) のセット


microSD カードは Class 10 タイプを推奨します。



1. 本体の上下を逆にします。
2. 裏面の microSD カードマウンタの金具を手前に起します。
3. ガイドにぴったりと重なるように、カードを配置します。
4. 金具をかぶせます。  
※この時点では金具を固定できません。
5. 金具の下凹みを親指の爪でしっかりと押さえながら、スライドするとロックできます。

## 設置方法

壁アタッチメントは壁面にしっかりと貼付けてください。



## 電源のオンオフ

起動中に 3 分間何もしないとオートオフ。

- ①本体の主電源スイッチを ON 側にします。
- オン：②「操作ボタン」を約 2 秒押し続けます。
- ③ステータスランプが青色点灯→消灯→点灯します。(通常録画待機状態)

オフ：「操作ボタン」を約 2 秒押し続けます。ステータスランプが数回オレンジ色点滅後、消灯します。または、本体の主電源スイッチを OFF 側にします。

## リセット

動作中不具合が起きた場合は、本体の電源スイッチを入れなおしてください。

## 動画撮影

約 15 分ごとのファイルに分割されます。

- ※「操作ボタン」はしっかり押してください。
- ①電源オン後の待機状態で、「操作ボタン」を 1 回押します。
  - ②ステータスランプが消灯します。(録画中です)
  - ③再度「操作ボタン」を押すと録画を停止します。→ステータスランプが青色点灯し、待機状態に戻ります。

動体検知録画

通常は待機。センサーが動きを検知した時のみ録画します。

- ①通常録画待機状態で、「操作ボタン」を素早く2回押します。
- ②ステータスランプが 2 回オレンジ色点滅→消灯します。動体検知スタート。  
( センサーに反応があれば最短 3 分間の録画をします。ステータスランプは消灯したままです。)
- ③再度「操作ボタン」を押すと、ステータスランプがオレンジ色 + 青色同時点灯→青色点灯し、通常録画待機状態に戻ります。

ボイスレコーダー

- ①通常録画待機状態で、「操作ボタン」を素早く 3 回押します。
- ②ステータスランプがオレンジ色 + 青色同時点灯します。( 録音待機状態 )
- ③「操作ボタン」を押すと、ステータスランプがオレンジ色 + 青色同時点滅し、録音を開始します。  
※録音中は消灯
- ④再度「操作ボタン」を押すと、録音を停止します。
- ⑤「操作ボタン」を素早く 2 回押すと、ステータスランプが青色点灯し通常録画待機状態に戻ります。

PC との接続

Windows8 では、「デスクトップ」画面で接続してください。

- ①USB 端子に付属の「通信用 USB ケーブル」を接続し、もう片方を PC の USB ポートに差し込みます。
- ②数秒後「コンピューター」画面で「リムーバブルディスク」として本製品が認識されます。
- ③取り外すときは、「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックし「 'USB 大容量記憶装置' はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。

【表示日時の設定】

※非表示にはできません。

- 例：2014 年 9 月 15 日 10 時 30 分 20 秒に設定の場合
- ①下記のようなテキストファイル（メモ帳）を PC で作成します。( すべて半角・改行しません )
- ②2014.09.15 10:30:20
- ③time.txt というファイル名で保存します。
- ④カメラ本体を PC に接続して、USB ディスク(カメラ本体)の最上位ルートに time.txt を保存します。
- ⑤カメラ本体を PC から取り外し、再度電源を ON で設定完了です。 ※time.txt は本体から消えます。

上記以外に、簡単に時刻設定ができるツールを下記 URL のサポートページよりダウンロードできます。  
http://www.takumi-brand.com/ の本製品ページ「時刻設定ツール」からダウンロードします。  
( 使用方法是同じ場所にある PDF マニュアルをお読みください )

製品スペック			
カラー	マットブラック	動画解像度	1920×1080px
写真解像度	-	動画フォーマット	AVI
動画圧縮形式	Motion-JPEG	フレーム数	約 30FPS
メモリ容量	microSD カード 32GB 対応 ( 別売、Class10 推奨 )	本体重量	約 30g
本体サイズ	約 53×53×57mm(※フック部分含む)	充電方法	AC アダプタ ( 別売 ) または USB
充電時間	約 2 ～ 3 時間	連続録画時間	約 60 分
防水機能	なし	対応 OS	Windows7、8
株式会社ダイトク 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6 サポートメール： support@daitoku-p.co.jp			
ドライバ・設定ツール・その他 匠ブランド 小型カメラのサポートページ http://www.takumi-brand.com/ 「匠ブランド」で検索			

製品保証書

■製品番号 NCH02680143-AO(A9)

フック型ビデオカメラ ( 匠ブランド ) 『Hooktle』 ( フックトル )

お買い上げ日  
(商品到着日)

ご購入先  
様

ご住所  
〒

お電話番号

販売店記載欄

製品保証期間  
(製品到着日より)  

1ヶ月

領収書・納品書(コピー)添付欄

この製品保証書は右記の保証規約の内容で、初期不良または無料修理をお約束するものです。  
購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

- 保証規約
- 【1】初期不良期間および保証期間について
- A. 初期不良期間および保証期間は製品到着日より左記保証期間に表記された期間内とします。
- B. 初期不良・保証期間内の修理・交換対応後の保証期間は、「元の製品の到着日より 1 ヶ月間」または「交換・修理品の到着より 7 日間」のいずれか長い方となります。
- C. 初期不良の対象は、製品本体不良・付属品不良となります。
- D. 初期不良期間内における製品の不良・故障・欠品などが認められた場合、発売元の負担にて同製品または同等以上のスペック品の交換とさせていただきます。
- E. 誤品・欠品等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤品・欠品等の対応につきましては、有償での対応とさせていただきます。(発売元への製品発送および返送費用はお客様ご負担となります。)
- 【2】保証適用除外事項について
- 次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。
- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
- B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- D. 改造等の保証外動作を行った場合。
- E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- I. 「防水機能のご使用上の注意」を厳守されないで使用方法で浸水された場合。
- 【3】免責事項
- A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたは micro SD 内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実が発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。