

ペン型マルチカメラ 取扱説明書

番号	名称	機能
1	スタートボタン	電源 ON/OFF、録画・撮影・録音の開始と停止が行えます。
2	レンズ	静止画、動画を撮影します。
3	マイク	音声を録音します。
4	パイロットランプ	各状態を表示します。
5	モード切替えスイッチ	録画・/静止画・/録音のモード切替えが行えます。
6	USB 差込口	USB ケーブル接続時の差込口です。

【操作説明】

1. 電源 ON/OFF

- A, スタートボタンを約 2 秒間長押しすると、緑ランプが点灯し、初期化開始します。
- B, 初期化完了後に赤ランプが点灯し、録画待機状態となります。(モード 1、録画モードの場合)

注意 ビデオカメラの起動はパソコンの起動に類似している為、初期化中に他の操作をしないでください。製品の作動中に電源を切る場合は、ファイルが自動的に保存されます。

2. モード切替え

- A, 電源 ON の状態でモード切替えスイッチ 1~3 を調節してモード切替えを行います。
- B, 1 = 録画モード (待機中赤ランプ点灯) 2 = 撮影モード (待機中青ランプ点灯) 3 = 録音モード (待機中緑ランプ点灯)

3. 録画機能

- A, モード切替えスイッチ 1、録画モードに切替えます。(待機状態：赤ランプ点灯)
- B, スタートボタンを押下すると、赤ランプがゆっくりと点滅し、録画を開始します。
- C, スタートボタンを押下すると、録画が停止すると同時にファイルが保存され、待機状態に戻ります。

4. 撮影機能

- A, モード切替えスイッチ 2、撮影モードに切替えます。(待機状態：青ランプ点灯)
- B, スタートボタンを押下すると、青ランプが一回点滅し、写真を一枚撮ります。ファイルが保存され、待機状態に戻ります。

注意 撮影距離は対象物と 50cm 以上の間隔を保って行うのが最適です。動画ファイルは 30 分ごとに保存することをお勧めします。

5. 録音機能

- A, モード切替えスイッチ 3、録音モードに切替えます。(待機状態：緑ランプ点灯)
- B, スタートボタンを押下すると、緑ランプがゆっくりと点滅し、録音を開始します。
- C, スタートボタンを押下すると、録音が停止すると同時にファイルが保存され、待機状態に戻ります。

注意 録音ファイルは 60 分ごとに保存されます。

6. 表示日時の設定

テキストファイルを作成します。ファイル名は `time.txt` とし、下記のように半角入力します。

例)2010.09.01 15.30.01 Y (2010 年 9 月 1 日 15 時 30 分 01 秒) ※Y…画像に時刻を表示、N…画像に時刻を表示させない

カメラ本体を PC に接続して USB ディスクの最上位ルートに `time.txt` を貼りつけ保存します。カメラ本体を PC から取り外し、電源を入れると初期化されます。

7. PC カメラ機能

ドライブソフトをインストールした後、電源 OFF の状態でスタートボタンを押しながら USB を PC に接続します。PC カメラのアプリケーションにて自分の PC に接続されたカメラとしてドライバーのインストールが開始されます。

8. USB メモリ機能

内蔵容量：8GB

9. 充電

充電器と本体を USB 接続して充電を行います。充電中は赤ランプが点滅します。充電が完了すると赤ランプ点灯に変わります。

10. リセット

動作が不安定になった時、ボタンを押しても認識されない時にリセットを行います。

PC と本体を接続または USB 充電器に接続した状態でスタートボタンを押したまま本体を切り離すことにより行えます。

11. その他のステータス表示

パイロットランプの赤、青、緑ランプが同時に点灯した場合、メモリ空き容量がない状態を表し、自動的に電源が切れます。

メモリ空き容量を確認してから使用してください。

パイロットランプの赤、青、緑ランプが交互に点滅した場合、バッテリー不足の状態を表し、自動的に電源が切れます。

充電をしてから使用してください。

