■カメラ本体の充電

USB 端子 (2) に、
PC 接続 / カメラ充電用 USB ケーブルを
接続して充電します。
パソコンとの接続も、この端子を使います。

※３つの USB 端子はそれぞれ目的が違いますので、下の写真を見てお使いください。

充電中はステータスランプが数時間
黄緑色に点灯します。(消灯で完了)

**PC 接続 /
カメラ充電用**

端末給電用
※スマートフォンや小型カメラは
こちらから充電します。

■モバイルバッテリーの充電

❶ カメラ本体のマイクロ USB 端子に
付属のケーブルを差し込みます。

❷ ケーブルの反対側の端子に、付属の
USB/AC アダプターを差し込みます。

❸ コンセントに差し込むと、青ランプが
点滅します。



青色 LED ランプが４つでフル充電です。

※本製品はスマートフォンや小型カメラに電力供給ができますが、容量が 1500mAh に限られております。
フル給電能力はありませんので、ご了承の上お使いください。またすべての機種への給電を保証するものではありません。

■スマートフォン・小型カメラへの接続準備

1. **USB 端子 (1)** に付属の端末給電用ケーブルを差し込みます。

2. 充電する端末に合わせて、端末給電用ケーブル先端にコネクタを差し込み、携帯電話等と接続します。

■端末への給電

1. **バッテリー用電源ボタン** を押すと、LED ランプが点灯し、給電を開始します。

2. **バッテリー用電源ボタン** を 2 回押すと、LED ランプが消灯、給電を停止します。

■セルフチャージ

1. **USB 端子 (1)** に付属の PC 接続 / カメラ充電用 USB ケーブルを差し込みます。

2. **USB 端子 (2)** に片方を差し込みます。

3. **バッテリー用電源ボタン** を押すと、LED ランプが点灯し、給電を開始します。
(カメラ側のステータスランプが黄緑点灯)

※カメラ側のバッテリーがフル充電の場合は自己給電ができない場合があります。

カメラ側のバッテリーが切れても、
自己給電しながら撮影ができます。