



■本体の充電




2～3ミリほど金属部分が見える状態で大丈夫です。

約2～3mm


奥まで差さないこと！
これ以上無理に押し込むと壊れますのでご注意ください。

充電中はステータスランプ 50%が数時間点灯します。(消灯で完了)



※「%表示」はダミーです。バッテリー残量ではありません。

■スマートフォン等への給電



充電中はステータスランプ 25%が点滅します。

1. **USB端子**に付属の端末給電用ケーブルを差し込みます。

2. コネクタを選び、充電したい端末に差し込みます。

3. **バッテリー用電源ボタン**を押すと、LEDランプが点灯し、給電を開始します。

4. **バッテリー用電源ボタン**をもう1回押すと、LEDランプが消灯、給電を停止します。

※本製品はスマートフォンや小型カメラに電力供給ができますが、容量が2000mAhに限られております。

フル給電能力はありませんので、ご了承の上お使いください。またすべての機種への給電を保証するものではありません。

■赤外線ライト

バッテリー用電源ボタンを約2秒間押し続けると、ライトが照射されます。



「目では見えない」ので
消灯状態と変わりません

点灯!


※デジタルカメラやスマートフォンのカメラモードで、赤外線を確認可能です。

再度ボタンを押し続けると消灯します。


■各記録モード

まず、電源オンにして記録待機状態にします。

電源・
操作ボタン



「ステータスランプ」100%表示部分が
点灯します。(待機状態)



↑待機状態


※電源オン直後はシステム起動中なので、操作を受けません。数秒待ってから、操作してください。
待機状態のまま何もしないと約1分で電源がオフになります。

録画


電源オン後の待機状態で



100%がゆっくりと
3回点滅、録画開始。



録画中(消灯)



1回押す



録画停止・
待機状態へ

写真

電源オン後の待機状態で



100%が点灯のまま、
75%が1回だけ点滅。




静止画を
1枚撮影。
待機状態へ。

ボイスレコーダ


電源オン後の待機状態で



100%が点灯のまま、
75%が点滅。



録音中ずっと
点滅を続ける。



1回押す


録音停止・
待機状態へ

動体検知録画


電源オン後の待機状態で




検知中(録画待機中)：
100%と75%が同時
点滅を続ける。



録画開始：
75%がゆっくりと
5回点滅



録画中(消灯)



検知中に反応があれば1分間ごとの録画を続け、反応が無くなれば検知状態に戻ります。

1回押す

待機状態へ