



赤外線ライト付トレイルカメラ

**Radiant40** (ラディアント 40)

日本語簡易説明書 / 保証書

ver.1.5

本書は同梱のスタートアップマニュアルと合わせてお読みください。  
また単三乾電池 8 本、SDHC カード (それぞれ別売) が無いと動作しません。

### ⚠️ ご注意

- 製品の取付けは設置場所をよく確認し確実に行ってください。設置に不備があると、落下などの恐れがあります。
- 分解、改造は絶対にしないでください。加熱、故障等の原因になります。
- 必ず本製品付属のコードをお使いください。他製品を使った場合、故障・火災・感電などの原因になります。
- 赤外線ライト照射時、被写体とカメラの距離が近すぎると被写体全体が白く写る場合があります。赤外線ライトは目に見えませんが、また赤外線撮影はモノクロになります。
- 本体を動かすとカラカラと音がしますが、これは可動式の赤外線レンズフィルタが動くためです。異常ではありません。ただし強く振ると故障するおそれがありますのでおやめください。

### ⚠️ IP54防塵防沫性能について

- 本製品はいかなる場合においても防塵防沫を保証するものではありません。以下の注意文にしたがい、適切にご使用ください。
- 防塵防沫性能は、チリやほこり、飛まつに対する防護であり、雨、流水をふせぐことはできません。
  - 水中はもちろん屋根のない場所で直接雨を受ける状態での使用は、故障の原因となり使用できません。
  - 本製品をお使いになる際は、底面・背面カバーの接地部やパッキン等にゴミなどがついていないことをご確認の上、しっかりと閉じてください。接地部やパッキンにゴミや砂粒等がついている、またはゆるみがあると、浸水・ほこり等侵入の恐れがあります。ゴミなどがついていない場合はやわらかい布等で拭き取ってください。
  - 濡れた手や、泥や砂の付いた手でケースカバーの開け閉めはしないでください。
  - 野外での使用後は全体を柔らかい布等で拭き取り、カバーの接地部やパッキンにゴミがつかないように確認してから保管してください。

### 付属品

本体・背面カバー・USB ケーブル・AV ケーブル・取付けベルト・スタートアップマニュアル  
・設定メニュー表・本書

### 準備

同梱のスタートアップマニュアルと一緒に読んでください。

- ①本体と背面カバーに単 3 乾電池 (別売) を 4 本ずつセットします。
- ②SDHC カード (別売) を本体にセットします。
- ③電源をオン、OK ボタンを押し、液晶画面を表示させます。
- ④スタートアップマニュアルの手順に従い、本体の日時設定を行います。

※液晶画面表示 (テストモード) は、約 1 分でオートオフになります。画面が消えた場合は、再度 OK ボタンを押すか、電源のオンオフを行ってください。

### 動体検知 - 録画

電源オンだけで自動的に開始します。

本体裏面の「記録モード」スイッチを に合わせます。

- ①電源オン。(通電ランプが赤く5回点滅後→消灯) **OK ボタンは押さないでください。**
- ②自動的に検知録画を開始します。センサーに反応がなければ録画停止、待機します。
- ③電源オフあるいは裏面の OK ボタンを長押しすると停止します。

赤外線 LED ライトについて：

撮影環境の照度に応じて赤外線ライトが自動点灯します。周囲が明るくなると自動的に消灯します。本体裏面のスイッチで 19 個または 40 個点灯の調整ができます。

### 動体検知 - 写真

電源オンだけで自動的に開始します。

本体裏面の「記録モード」スイッチを に合わせます。

- ①電源オン。(通電ランプが赤く5回点滅後→消灯) **OK ボタンは押さないでください。**
- ②自動的に検知撮影を開始します。センサーに反応がなければ待機します。
- ③電源オフあるいは裏面の OK ボタンを長押しすると停止します。

### 手動録画 (テストモード)

液晶画面を表示しながらの手動連続録画です。動体検知撮影はしません。

本体裏面の「記録モード」スイッチを に合わせます。

- ①電源オン。
- ②本体裏面の「OK」ボタンを押し、液晶画面を表示させます。(テストモード)
- ③再度「OK」ボタンを押すと、連続録画を開始します。 ※テストモード中は通電ランプが点灯します。
- ④録画中「OK」ボタンを押すと停止します。

### 手動写真 (テストモード)

液晶画面を表示しながらの手動写真撮影です。動体検知撮影はしません。

本体裏面の「記録モード」スイッチを に合わせます。

- ①電源オン。
- ②本体裏面の「OK」ボタンを押し、液晶画面を表示させます。(テストモード)
- ③再度「OK」ボタンを押すと、写真を撮影します。 ※テストモード中は通電ランプが点灯します。

### 再生

- ①電源オン、本体裏面の「OK」ボタンを押し、液晶画面を表示させます。(テストモード)
- ②移動ボタン「▲」を押します。
- ③再生したいファイルを移動ボタン「◀」「▶」で選択し、「OK」ボタンを押すと動画ファイルが再生されます。 ※早送りや一時停止はありません。
- ④移動ボタン「▲」を押すと、再生中の動画が停止します。再度「▲」を押すと通常画面に戻ります。

### 削除

- ①再生モードと同様の手順で、削除したいファイルを選びます。
- ②「M」ボタンを押します。
- ③メニュー画面が表示され、移動ボタンで「削除」を選びます。「OK」ボタンを押します。
- ④「このファイル」「全部」と表示されるので、お好みの項目を選んで「OK」ボタンを押します。
- ⑤「No」または「Yes」が表示されるので「Yes」を選んで「OK」ボタンを押します。
- ⑥「M」ボタンで戻ります。最後に移動ボタン「▲」を押すと通常画面に戻ります。

## PC との接続

Windows8 では、「デスクトップ」画面で接続してください。

- ①底面カバーを開け、USB 端子に付属の USB ケーブルを接続し、もう片方を PC の USB ポートに差し込みます。
  - ②数秒後、本体の液晶画面に「MSDC」と表示され、PC では「リムーバブルディスク」として本製品が認識されます。
  - ③SDHC メモリーカードに記録した各動画・写真を移動・コピー・削除ができます。
  - ④取り外すときは、「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックし「USB 大容量記憶装置」はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。
- ※うまくいかない時は、SDHC カードをカメラから取り外し、直接カードリーダー等で PC につなげてお使いください。

## WEB カメラ

Windows8 では、「デスクトップ」画面で接続してください。

- ①PC との接続と同じように USB ケーブルで PC に繋がります。
  - ②液晶画面に「MSDC」と表示されたら、「M」ボタンを押します。
  - ③「PC CAM」と表示されます。(お持ちの WEB カメラアプリケーションを開くと認識します)
- ※すべての WEB カメラ・PC カメラソフトでの動作を保証するものではありません。

## テレビとの接続

アナログ入力端子があるテレビやモニタに表示できます。

注意：アナログコンポジット AV 入力端子のあるテレビやモニタが必要です。

- ①底面カバーを開け、「TV」端子に付属の AV ケーブルを差込みます。
- ②AV ケーブルのコンポジット端子の赤・黄色をそれぞれテレビの入力端子に繋がります。
- ③カメラの液晶画面を表示させると、テレビの外部入力に表示されます。

## リセット

動作不能などの不具合が起きた場合、電源スイッチをオフにします。  
それでも不具合が続く場合は電池を一旦外してください。

## 製品仕様

カラー	ブラック	動画解像度	最大 1280×720px
写真解像度	最大 4000×3000px	動画フォーマット	AVI
動画圧縮形式	M-JPEG	フレーム数	30/15FPS
メモリ容量	SDHC カード (別売) 最大 32GB	本体重量	約 320g(電池を除く)
本体サイズ	約 98×133×77mm(WHD)	電源	単三乾電池 8 本 (別売)
待機時間	最大約 3 ヶ月 (電池・環境により変わります。)	赤外線ライト	不可視タイプ 40 個
防水機能	IP54 防塵防沫	対応 OS	Windows7/8/8.1/10

日本テクニカル株式会社 技術サポート 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6  
サポートメール： support@takumi-brand.com

ドライバ・設定ツール・その他 匠ブランド 小型カメラのサポートページ  
http://www.takumi-brand.com/ 「匠ブランド」で検索

## 製品保証書

■製品番号 NCT02480140-A9

赤外線ライト搭載トレイルカメラ(匠ブランド)「Radiant40」(ラディアント 40)

お買い上げ日 (商品到着日)		
※お客様	お名前	様
	ご住所	〒
	お電話番号	

販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より)
	1 ヶ月

領収書・納品書(コピー)添付欄

この製品保証書は右記の保証規約の内容で、初期不良または無料修理をお約束するものです。

購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

## 保証規約

### 【1】初期不良期間および保証期間について

- A. 初期不良期間および保証期間は製品到着日より上記保証期間に表記された期間内とします。
- B. 修理後の保証期間は、交換によって対応させていただいた場合も含め、初回購入時の保証期間の満了日までとします。
- C. 初期不良の対象は、製品本体不良・付属品不良となります。
- D. 初期不良期間内における製品の不良・故障・欠品などが認められた場合、発売元の負担にて同製品または同等品の交換とさせていただきます。
- E. 誤品・欠品等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤品・欠品等の対応につきましては、有償での対応とさせていただきます。(発売元への製品発送および返送費用はお客様ご負担となります。)

### 【2】保証適用除外事項について

- 次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。
- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
  - B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
  - C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
  - D. 改造等の保証外動作を行った場合。
  - E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
  - F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
  - G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
  - H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
  - I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。

### 【3】免責事項

- A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

### 【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「初期不良期間および保証期間」「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。