



## 液晶画面を見ながらの手動撮影（テストモードです。動体検知撮影はしません）




1 電源スイッチを「ON」側に。

2 OK を押す。




3 液晶画面表示します。(テストモード)

※記録可能時間は理論値です。実際の時間と変わる場合があります。



通電ランプが点灯。



4 写真か動画をスイッチで選択。


5 OK を押す。



6 動画の場合、右上の数字がカウントに変化し、録画を開始します。




7 停止するには、OK ボタンを再度押す。




8 録画が止まります。

## 再生



1 上記テストモード画面を表示。




2 ▲ を押す。




3 ◀ ▶ を押して見たい画像を選びます。




4 動画の再生は「OK」ボタンを押す。  
※写真は押しません。



## 記録画像の削除




1 テストモード画面を表示。



2 ▲ を押す。




3 ◀ ▶ を押して削除したい画像を選びます。




4 M を押す。




5 「削除」が選択されているので OK を押す。



6 そのまま OK を押す。



7 「No」が選択されているので移動ボタン ▼ を押す。



8 「Yes」が選択されるので OK を押す。


9 ◀ ▶ を押して次に削除したい画像を選び、OK を押す。

削除が終わったら、M を押して削除メニューを終了します。

## 設定メニュー操作



1 電源オン後のテストモードで **M** を押す。



2 設定メニューが表示されます。


### ボタン操作について

**M**  
キャンセル・  
出る（戻る）


項目選択・移動

**OK** 決定  
各設定画面では  
最後に必ず **OK** を  
押してください。


### 操作例： 日時設定



1 **▲ ▼** で「日時設定」  
まで移動し、**OK** を押す。



2 **◀ ▶** で月 / 日 / 年 /  
時 / 分の項目移動。  
**▲ ▼** で数字を決めます。



3 **OK** を押す。

4 他の項目を設定  
しなければ、  
**M** を押す。

テストモード画面  
に戻ります。

操作の解説動画はこちら！ ↓ 以下のキーワードを入力または右の QR から！



トレイルカメラRadiant40



Glanshield  
公式チャンネル

設定項目	選択肢	解説
ユーザー名	OFF/ON	0～9、A～Z までの数字と文字の組合せを4桁分だけ写真に表示することができます。 ※動画には表示しません。
カメラ + ビデオ	OFF/ON	動画モード・写真モードに関係なく、検知時に動画と写真を撮影します。
連写	1枚～7枚	写真モード選択時にの撮影枚数を選択できます。
写真サイズ	12M～5M	12M(4000x3000px) / 8M(3264x2448px) / 5M(2592 x 1944px)
ビデオサイズ	HD～320	HD(1280 x 720px) / 640(640 x 480px) / 320(320 x 240px)
コマ数 (FPS)	30/15	1秒あたりのコマ数です。15より30のほうが動きがなめらかですが、データ量は多くなります。
デジタルズーム	NO/×2～4	最大4倍デジタルズーム撮影ができます。 ※写真のみ。
分割設定 (録画)	5秒～60秒	録画ファイルの長さを設定できます。
動体検知感度	高 / 中 / 低	検知センサーの感度を調整できます。高い方が敏感に反応します。
タイマー録画	OFF/ON	ON にして時間 : 分 : 秒を設定すると、その範囲内で記録します。
インターバル撮影	OFF/ON	ON にして時間 : 分 : 秒を設定すると、その時間おきに記録します。5秒～24時間の範囲で選択可能。 ※写真撮影にお使いください。動画も可能ですが、センサーに反応が無い場合は録画しません。
ディレイ撮影	OFF/ON	ON にして時間 : 分 : 秒を設定すると、時間以上センサーが反応を続けた場合だけ記録をします。 5秒～2時間の範囲で選択可能。 (例 : 00:00:05 にすると、5秒間以上連続の動きを検知した場合のみ撮影する)
録音	ON/OFF	録画中の音声のオンオフを選択できます。
TV 映像方式	NTSC/PAL	映像出力時のテレビの方式です。日本では NTSC を選びます。
タイムスタンプ	OFF/ON	撮影した写真や動画の日時表示のオンオフを選べます。
電源周波数	50Hz/60Hz	撮影地域の周波数を選択できます。
言語	日本語～英語	メニュー表示の言語を選択できます。
日時設定	年・月・時・分	本体の時刻設定です。年～分の並びかえもできます。
本体サウンド	ON/OFF	起動音・クリック音等のオンオフが選べます。
上書き録画	OFF/ON	ON にすると、SDHC カードがいっぱいになっても、古いデータから順に消去して上書きします。 OFF にするとカードが一杯になると自動停止します。
パスワード設定	OFF/ON	ON にすると、0～9 までの数字を6桁設定することにより、本体の設定をロックできます。 ※SD カードのセットが必要です。パスワードを忘れた場合は解除ができません。忘れないようにご注意ください。
トリガーログ	OFF/ON	ON にすると、センサーが検知したログファイル (SNAP.TXT) のみを SDHC カードに記録します。写真と動画は記録しません。
リセット	No/Yes	Yes にすると、工場出荷状態に初期化されます。
About	—	ファームウェアのバージョン表示