




※赤外線 LED は不可視タイプのため発光しても肉眼では見えません。スマートフォンのカメラモードやデジカメの液晶画面で見ることができます。

1. 背面カバーの取外し



① バックルのツメを手前にひっぱる。

② バックルが外れます。反対側も外します。

2. 電池のセット

単三乾電池 (別売) を本体と背面カバー (増設電池パック) にそれぞれ 4 本ずつセットします。本体に電池を入れるだけでも動作します。



① ネジを回して、底面カバーを開く。

② 「PUSH」部分を押して電池カバーを開ける。

③ 単三乾電池を左右 2 本ずつ入れる。

裏面 ④ に続きます。



- ④ 電池カバーを閉じ、「PUSH」部分をしっかり押し込みます。

背面カバーの電池セット



- ① ツメを赤矢印方向に「強く」引き込む。

ご注意

※ツメ部分が尖っている場合があります。

- ② 電池カバーを開く。
+と-の刻印に合わせ、
電池を入れます。

- ③ 電池をセットしたら、
カバーを閉じます。

※背面カバーは設置して
撮影する際に使います。

3. SDHC カード (別売) のセット

※SDHC カードは 32GB まで対応



- ① 金属端子面を上にして差し込みます。



- ② 底面カバーを閉じ、ネジをしっかり締めます。

4. 動体検知録画 ※「OK」ボタンは使用しません。電源スイッチオンで撮影します。



- ① スイッチを「」側にします。



- ② 電源スイッチを「ON」側にします。



- ③ 通電ランプがゆっくり
5 回点滅→消灯します。




- ④ 停止は電源スイッチ
を「OFF」側にします。

ご注意


※動体検知録画なので、
センサーが動きを感知
しないと録画しません。

画面を見ながら連続
撮影するには、別紙
「画面操作・設定一覧表」
をご覧ください。


5. 再生





- ① 電源スイッチを
「ON」側に。



- ② OK を押す。




- ③ 液晶画面表示します。(テストモード)



- ④ を押す。



- ⑤ を押して、
再生したい動画を選びます。



- ⑥ OK を押す。



- ⑦ 再生が始まります。

※早送り・戻し・一時停止は
ありません。

停止 を押す。

テストモード画面に戻るには、
再度 を押す。

使わない場合は電源スイッチを
「OFF」にします。