

## ■各部分の説明



## ■microSD カード (別売) の装着



※金色の端子面が上になります。外すときは、一旦軽く押し込むと飛び出します。

## ■充電 (ワイヤレス充電パッド)



カメラ本体を乗せると電源ランプが点滅し、充電が始まります。

※向きが反対だと充電できません。




## ■充電 (本体から)




充電中

充電完了



※画面オフ、電源オフ設定によっては上の画面が出ない場合もあります。電源ランプの点滅終了でフル充電です。

## 電源オン




## 電源オフ

電源ボタンを2～3秒押し続けます。


## 録画



「録画」をタッチまたは、  
◀▶で移動 ▶を押し。



◦ ◦ で明るさ調節。  
画面をタッチまたは、  
◦ を押しと録画開始。



再度画面をタッチまたは  
◦ を押しと停止します。

## 再生

- ① 録画モード中に ▶ を押し。
- ② 「映像リスト」のファイル名を直接タッチ。  
または ◀▶ で移動、▶ を押し。


### 再生中の操作

一時停止：画面をタッチまたは ▶  
スキップ：◀▶  
早送り：◀▶ (押し続ける)  
音量調節：◦ ◦

## 写真



「写真」をタッチまたは、  
◀▶で移動 ▶を押し。



◦ ◦ で明るさ調節。  
画面をタッチまたは、  
◦ を押しと写真撮影。

## 再生

- ① 写真モード中に ▶ を押し。
- ② 「画像リスト」のファイル名を直接タッチ。  
または ◀▶ で移動、▶ を押し。


### 再生中の操作

スキップ：◀▶


## 録音



「録音」をタッチまたは、  
◀▶で移動 ▶を押し。



◦ をタッチまたは、  
◦ を押しと録音開始。



◦ をタッチまたは、  
◦ を押しと停止します。

## 再生

- ① 録音モード中に ▶ を押し。
- ② 「録音リスト」のファイル名を直接タッチ。  
または ◀▶ で移動、▶ を押し。

### 再生中の操作

一時停止：画面の || をタッチまたは ▶  
スキップ：◀▶  
早送り：◀▶ (押し続ける)  
音量調節：◦ ◦

## 音楽

※あらかじめパソコンから音楽ファイルを移動します。

## 準備

Windows8 では「デスクトップ」を使用します。

- ① USB ケーブルでパソコンに接続します。  
「PC カメラモード」と画面表示されますが数秒待つと、  
「リムーバブルディスク」としてパソコンに認識されます。
- ② mp3 や WMA などの音楽ファイルを  
「リムーバブルディスク」→「MUSIC」フォルダに  
入れておきます。
- ③ パソコンから取り外します。



「音楽」をタッチまたは、  
◀▶で移動 ▶を押し。

## 再生

「楽曲リスト」のファイル名を直接タッチ。  
または ◀▶ で移動、▶ を押し。

### 再生中の操作

一時停止：画面の || をタッチまたは ▶  
スキップ：◀▶  
早送り：◀▶ (押し続ける)  
音量調節：◦ ◦