

△使用上のご注意 ※ご使用前に必ずお読みください。

- ・必ず事前に充電を行ってください。充電しないと動作しません。
- ・充電および基本操作は付属の「スタートアップマニュアル」をお読みください。

- ・本製品は精密機器です。取扱いに注意してください。
- ・本製品に付属のアダプター・ケーブル以外は使用しないでください。
- ・充電中に高温または異常を感じた場合はアダプタを抜いてください。
- ・撮影は被写体から 50cm 以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。
- ・本体をパソコンに接続する場合、環境により認識に 10 秒から 20 秒程度かかる場合があります。

#### ◎ボタン操作についてのご注意

本製品は、小型軽量化のために精密な部品でデリケートに作られています。強い力で操作を行わないでください。

また、内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は必ず数秒の間隔をあけて行ってください。

内部処理が終わらないうちに連続してボタン操作をすると、操作不能になることがあります。その時はリセットを行ってください。

#### ◎特に注意すべき操作

電源 ON の直後は内部で起動処理を行っていますので、LED が点灯してから数秒待つてボタン操作を行ってください。

長時間の録画を停止した直後は、保存処理に時間がかかりますので、他の操作をする前に 10 秒以上待つてことをお勧めします。

#### 【本体以外の付属品】

■USB ケーブル ■AC アダプター ■ワイヤレス充電パッド ■ヘッドフォン ■本書 ■スタートアップマニュアル

#### 【リセット】

動作に不具合が起きた場合は、microSD スロット横の小さな穴がリセットボタンになっているので、ここにクリップ等の細い棒を、「カチッ」と手応えがあるまで差し込んでください。

#### 【録画モード設定】

基本操作は「スタートアップマニュアル」をご覧ください。

1. 録画待機状態で **M** を押すと設定画面が表示されます。
2. 各項目をタッチ、あるいは **◀▶** で項目移動、**▶** で決定します。
3. **↶** で前の画面に戻ります。

項目名	選択肢	解説
解像度	HD:1280×720 / VGA:640×480	動画のサイズ
スタンプ	ON/OFF	日時表示の表示・非表示
動体検知	ON/OFF	節約録画のオン・オフ※

※節約録画について:通常録画時は秒間 26 コマ撮影するところを、動きが無い場合(動体検知)は自動的に秒間1コマのみ撮影をすることでデータ消費量を節約できるモードです。

#### ファイルの削除:

1. 録画待機状態で **▶** を押すと「映像リスト」画面が表示されます。
2. **◀▶** で削除したいファイルを選び、**M** を押すと「消去」「全消去」と表示されます。
3. どちらかを直接タッチするか、**◀▶** で選び、**▶** を押します。
4. 「消去？」と表示されるので「YES」あるいは「NO」を選びます。

**【写真モード設定】**

基本操作は「スタートアップマニュアル」をご覧ください。

写真待機状態で **M** を押すと設定画面が表示されます。

前述の動画撮影モードの設定同様の操作を行います。

項目名	選択肢	解説
解像度	2M:1600×1200 / 5M:2560×1920 / 8M:3264×2448px	写真のサイズ
スタンプ	ON/OFF	日時表示の表示・非表示
サウンド	ON/OFF	シャッター音のオン・オフ

ファイルの削除:録画モードと同様の操作を行います。

**【録音モード設定】**

基本操作は「スタートアップマニュアル」をご覧ください。

録音待機状態で **M** を押すと設定画面が表示されます。

前述の動画撮影モードの設定同様の操作を行います。

項目名	選択肢	解説
音質	LP:128kbps / SP:256kbps/HP:768kbps	数値が大きいほど高品質※
感度設定	OFF/38dB/42dB/46dB/52dB/54dB/56dB/58dB/65dB/75dB	数値以下の音は録音しない。 OFF で全ての音量を記録。

※音質:LP がデータ消費量が最も少なく、HP が一番多くなります。

ファイルの削除:録画モードと同様の操作を行います。

**【音楽再生モード設定】**

基本操作は「スタートアップマニュアル」をご覧ください。

1. 楽曲リストの中から任意の曲を選択し、タッチして再生します。
2. 再生中に **M** を押すと設定画面が表示されます。
3. 前述の動画撮影モードの設定同様の操作を行います。

項目名	選択肢	解説
プレイモード	Normal / Repeat / Shuffle / All	Normal-順番に再生、最後の曲で停止
イコライザ	標準/クラシック/ジャズ/ポップ/ロック	Repeat-選んだ曲をくり返し再生
		Shuffle-ランダム再生
		All-順番に再生を続ける

ファイルの削除:

1. 楽曲リストの中から任意の曲を選択します。(再生しない)
2. **M** を押すと「消去」「全消去」と表示されます。
3. 前述の動画撮影モード同様の削除操作を行います。

**【設定】**

本体設定を行います。◀▶で移動、- + で調整(日時のみ使用)、▶で決定。

項目名	選択肢	解説
言語	簡体中文/日本語/English	中国語/日本語/英語 各言語表示をします。
日時設定	日付・時間	黒い文字が選択項目です。
記録メディア	内蔵メモリ/MicroSD カード	どちらか一方を選びます。
電源設定	OFF/1/2/5/10/30/60/90/120 分	オートオフ時間

液晶設定	OFF/10/30/30/120 秒	画面オフ時間
出荷時設定	YES/NO	工場出荷状態に戻します。※全てクリアされます。
メディア情報		内蔵メモリ、microSD カードの使用状況
プログラム Ver.		バージョン表記
タップ位置調整	YES/NO	指示に従い、操作パネルの位置調整をします※

※液晶画面のタッチ位置調整はできません。

※microSD カードに入れた音楽ファイルを再生する場合は、「記録メディア」項目で microSD カードを選択しないと「楽曲なし」と表示されてしまいますのでご注意ください。

<b>【パソコンとの接続】</b>	<b>Windows8 では「デスクトップ」表示を使います。</b>
-------------------	------------------------------------

1. 付属の USB ケーブルで、起動中のパソコンの USB 端子に接続します。
2. 液晶画面に「PC カメラモード」と画面表示されますが、**そのまま数秒待ちます。**
3. 「コンピューター」でリムーバブルディスクとして認識されます。
4. 「IMAGE(写真)」「VIDEO(録画)」「MUSIC(音楽)」「RECORD(録音)」に記録した各データが入っています。
5. 取り外すときは、「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックし「USB 大容量記憶装置」はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。

<b>【WEB カメラ】</b>	<b>Windows8 では「デスクトップ」表示を使います。</b>
------------------	------------------------------------

1. 付属の USB ケーブルで、起動中のパソコンの USB 端子に接続します。
2. 液晶画面に「PC カメラモード」と画面表示されます。
3. 「YES」をタッチします。
4. お持ちの WEB カメラアプリケーションを開くと WEB カメラとして認識します。

株式会社ダイトク 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6 サポートメール: support@daitoku-p.co.jp	
ドライバ、設定ツールその他 匠ブランド 小型カメラのサポートページ <a href="http://www.takumi-brand.com/">http://www.takumi-brand.com/</a> 「匠ブランド」で検索	

## 製品保証書

■製品番号 NCM02130117-A0

メディアプレーヤー型ビデオカメラ(匠ブランド)『Sonic Eye』(ソニックアイ)

お買い上げ日 (商品到着日)		
※ お客様	ご芳名	様
	ご住所	〒
	お電話番号	

販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) <b>1</b> ヶ月
--------	---------------------------------

この製品保証書は右記の保証規約の内容で、初期不良または無料修理をお約束するものです。

購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合、保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

## 【保証規約】

### 【1】初期不良期間及び保証期間について

- A. 初期不良期間及び保証期間は製品到着日より上記保証期間に表記された期間内とします。
- B. 初期不良・保証期間内の修理・交換対応後の保証期間は、「元の製品の到着日より1ヵ月間」または「交換・修理品の到着より7日間」のいずれか長い方となります。
- C. 初期不良の対象は、製品本体不良・付属品不良となります。
- D. 初期不良期間内における製品の不良・故障・欠品などが認められた場合、発売元の負担にて同製品または同等以上のスペック品の交換とさせていただきます。
- E. 誤品・欠品等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤品・欠品等の対応につきましては、有償での対応とさせていただきます。（発売元への製品発送及び返送費用はお客様ご負担となります）

### 【2】保証適用除外事項について

次のような場合及び事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
- B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合
- D. 改造等の保証外動作を行った場合
- E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合
- F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合
- G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- I. 「防水機能のご使用上の注意」を厳守されないご使用方法で浸水された場合。

### 【3】免責事項

- A. いかなる場合においても、内蔵メモリー又は（micro-SD）内に蓄積されたデータに関して、その保存及び保持は一切保証いたしません。
- B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- D. 製品及び発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実が発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、及びそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。