


1) カメラ本体をパソコンに接続します。



2) コンピューター（またはマイコンピューター）を見て、カメラ本体が接続されているドライブレターの文字を確認します。

例：F

※ドライブレターはパソコンの使用環境により変わります。




3) Setting_ClipMaster.vbs をダブルクリックして起動します。 ※「セキュリティの警告」が表示されますが、そのまま「開く」を押します。

4) 先ほどのドライブレターを入力します。
（大文字・小文字どちらでも入力できます）

例：f


「OK」を押します。



5) 画像サイズ、上書き、動体検知・日時表示を選びます。



6) 設定ファイルが作成されるので、「OK」を押します。



パソコンからカメラを取り外します。カメラの電源オンで設定が反映されます。