

## NEXT製品取扱説明書（日本語簡易版）



(USB 接続時)



### 表記の注意：

- 『短押し』と表記されている場合は軽く1回押す事を示し、『長押し』と表記されている場合は2～5秒間連続して押して下さい。
- 右上ネジ 》》 マイクの防水キャップ用のネジ（防水機能使用時は、マイクネジと交換します）
  - 右中ネジ 》》 時間調整ネジ
  - 左上ボタン 》》 電源/撮影/切替ボタン
  - 左中ネジ 》》 USB 接続部分のネジ
  - 左下ボタン 》》 リセットボタン
- （赤色点灯:録画待機） （青色点灯:静止画待機）

### 電源操作

- 1、時計左上の電源ボタンを長押しすると、電源がONになります。時計表示板下のランプが青色に点灯し、録画待機状態になります。
- 2、電源ONの状態で電源ボタンを長押しするとランプが消灯し、電源がOFFになります。

### 動画録画機能

- 1、録画待機状態で左上の電源ボタンを短押しすると、緑色に1回点滅後に消灯して録画が開始されます。
- 2、電源投入後約15秒間操作をしないでいると、自動的に録画が開始されます。
- 3、録画中（消灯中）に電源ボタンを短押しすると録画が停止し、録画待機状態（青色点灯）になります。
- 4、連続するボタン操作は必ず5秒以上おいてから行ってください。

### 動画録画サイズの変更

- 1、ファイル名“framesize.txt”を作成し、以下のフレームサイズ（0 or 1 or 2）を記載します。

※なおフレーム変更ファイルのサンプルがCD内に入っています。

```
0 1280 × 720
1 640 × 480
2 352 × 288
```

- 2、framesize.txtを本体メモリーの最上位に保存し、電源を入れ直す（OFF/ON）ことにより変更を認識します。

### ボイスレコーダー機能

- 1、録画待機状態（青色点灯）時に、時計左上の電源ボタンを素早く2回短押ししてください。ランプが青色に点滅し、録音が開始されます。
- 2、録音中（青色点滅中）に電源ボタンを短押しすると録音が停止し、録画待機状態（青色点灯）に戻ります。

### 写真撮影機能

- 1、録画待機状態（青色点灯）時に、時計左上の電源ボタンを素早く3回短押ししてください。ランプが青色/緑色に交互に点滅し、撮影待機状態になります。
- 2、撮影待機状態で左上の電源ボタンを短押しすると、ランプが青色に2～3回高速点滅し、撮影が2回行われます。ファイルが保存され、撮影待機状態（青色/緑色交互点滅）に戻ります。
- 3、撮影待機状態（青色/緑色交互点滅）時に、時計左上の電源ボタンを素早く3回短押しすると、録画待機状態（青色点灯）に戻ります。

### PCカメラ機能

パソコンと本体を正しく接続後、電源ボタンを長押し（青ランプが消灯）PCカメラとして作動します。

### 動体検知録画機能（簡易）

- 1、録画待機状態（青色点灯）時に、時計左上の電源ボタンを素早く4回短押ししてください。ランプが青色と緑色に同時に点滅し、動体検知録画が開始されます。
- 2、動体検知録画中（青色/緑色同時点滅中）に電源ボタンを短押しすると録画が停止します。
- 3、もう一度電源ボタンを短押しすると、動体検知録画が開始されます。
- 4、通常の録画/録音/写真撮影を行うには、一度電源をOFFにする必要があります。

\*\*\*\*\*

- 1、録画中・撮影作中にバッテリーが不足すると、青色ランプが点滅してファイルが保存され、電源が切れます。
- 2、充電時はランプが青色に点滅します。電量満了時にはランプが青色点灯になります。約3～4時間で充電が完了します。
- 3、パソコンとの接続時は必ず電源をOFFにしてから実行して下さい。
- 4、マイクの感度は予め高めに設計されているため、ノイズが発生することがありますが商品仕様ですのでご了承下さい。
- 5、リセット方法は、左上ボタンと左下ボタンを同時に短押しします。  
※操作不可能になったときに使用して下さい。リセット後、電源は自動的にOFFの状態になります。
- 6、動画を再生する際には、必ずパソコン本体に撮影したAVIファイルを保存してから再生して下さい。カメラ本体をUSBで繋いだままの状態では再生すると、転送スピードの関係で再生中に画面がフリーズしたり、音切れする場合があります。
- 7、動体検知録画は簡易的なものであるため、機能の精度を保証するものではありません。また、動体検知録画ONの状態ではバッテリーを消耗しますのでご注意ください。
- 8、穴付きネジは防水に対応していませんので、水中映像を撮る際には、必ずマイクとUSB接続部に穴なしネジをしっかりと締めてください。穴なしネジを締めた場合には録音が鮮明にはなりません。陸上で映像を撮る際には、マイクのネジを外すか、付属の穴付きネジに取り換えれば、鮮明に録音ができます。

\* Windows ME/2000/XP/vista/Win7/Mac OS 9.2.2 或いは以上のバージョンには必要はありません。

\* 水中撮影に使用する場合、防水キャップのゴムに「Oリング」がついていることをご確認ください。

### 表示日時の設定方法

- 1、CD-ROM内のtime.txtを選択して下さい。
- 2、時間を修正して下さい。（例：2010年1月2日3時40分50秒に設定する場合、20100102034050と記述します。）
- 3、カメラ本体をパソコンに接続し、上記のテキストファイルを保存します。
- 4、カメラ本体をパソコンから取り外し、リセットして設定完了です。

### 【防水機能を使用する際のご注意】

以下のとおり、キャップの交換をします。

