

**▲ ご使用の前にお読みください**

- 本書の内容は必要最低限の簡易的なものです。記載内容以外の設定、操作は自己責任において行ってください。
- 設置場所の構造、電波の状態など様々な要因により通信の切断および通信距離や映像・音声の品質の変動や、表示および操作に影響が出る場合があります。手順通りの反応がない場合は、再度同じ操作をする・しばらく待つ・アプリやカメラの再起動などをお試しください。
- 本製品とスマホとの通信半径は、電波状態の良い場合でも最大で約 15mと限定されています。通信範囲外に移動すると映像や音声は止まります。
- 本書に記載している FinalCam、その他のアプリのダウンロード、インストールおよび使用によって起こるいかなる不具合、トラブルについても責任を負いません。
- 本書に記載している内容は、アプリの更新などで変わる場合があります。

▲ ご注意

- 分解、改造は絶対にしないでください。けがや火災・故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 本製品は使用中に熱をおびます。肌に密着したり、狭い場所や風通しの悪い場所では使用しないでください。
- 本製品は非防水です。故障の原因になりますので水に濡れる状態で使用したり、濡れた手で製品を触ったりしないでください。

付属品

USB ケーブル・HDMI ケーブル・AC アダプター・スタートアップマニュアル・本書


製品同梱の「スタートアップマニュアル」と一緒にお読みください。

工場出荷時 Wi-Fi 接続用パスワード

12345678

使用環境の準備：Wi-Fi 操作には以下をご用意ください。**スマートフォン****カメラ操作に必須。****+****インターネット接続環境****アプリのダウンロードに必須。****カメラ用アプリ (FinalCam) のインストール****iPhone**

①App Store で「finalcam」と検索、または QR コードアプリで上のコードを読み込みます。



②ダウンロード、インストールします。

Android

①Play ストアで「finalcam」と検索、または QR コードアプリで上のコードを読み込みます。ブラウザは Play ストアを選びます。

②「インストール」をタップします。指示された通りにアカウントの設定を完了します。


③アプリのアクセス項目が表示されます。ご確認後、「同意する」をタップします。



④ダウンロード、インストールします。

準備：製品同梱の「スタートアップマニュアル」をお読みいただき、
あらかじめ microSDHC カードのセットと充電を完了してください。

スマホとカメラの接続～カメラの登録


iOS


- ①カメラ本体の電源をオンにします。
起動が完了するまで 5 秒程お待ちください。
- ②カメラ本体の  ボタンを押します。
- ③数秒後、カメラのステータスランプが薄緑色に点滅します。
- ④iOS の設定→Wifi をタップします。
- ⑤「ネットワークを選択…」の一覧から、「C11」をタップします。
- ⑥パスワードを求められるので 12345678 と入力します。
- ⑦「C11」にチェックが付いていれば接続成功です。
(カメラのステータスランプは点灯に変わります)
- ⑧インストール済みの「FinalCam」を起動します。




- ⑨「Camera is Connecting…」と数秒間表示後
初期画面が出ると登録完了です。

Android


- ①カメラ本体の電源をオンにします。
起動が完了するまで 5 秒程お待ちください。
- ②カメラ本体の  ボタンを押します。
- ③インストール済みの「FinalCam」を起動します。




- ④画面右上の「+」アイコンをタップします。



- ⑤一覧から、「C11」を選びます。見つからない場合、
右上の再読み込みをタップしてください。



- ⑥パスワードを入力します。12345678



- ⑦入力後「Add」をタップ。

- ⑧「Camera is Connecting…」と数秒間表示後
左の画面または直接カメラ視野が表示されます。


ライブビュー（カメラ視野）画面

※写真は全てハメコミ合成です



カメラの登録が済んだ状態で「FinalCam」を起動します。

※iPhone は Wi-Fi を 2 ページの手順通りに「C11」に接続しておきます。



① タップします。



② 画面をタップします。



※1：Android 版は写真解像度を下限（1 M）に設定しないでください。接続が強制解除されます。

※2：Android・iOS 版ともにタップしないでください。接続が強制解除されます。

※3：明るさ調整はライブビューのみ。保存動画・写真は影響しません。

アプリ起動時にアイコンが赤い（オン）場合があります。実際はオフ状態です。



※気になる場合は2回タップ（オン→オフ）して白い状態に戻してください。

ライブビュー画面での撮影

録画： 録画ボタンを押すと、「●REC」表示が点滅します。再度押すと停止します。

スマホへの動画保存	
Android	別途ダウンロードが必要。 P.4
iOS	別途ダウンロードが必要。

動体検知 アイコンを押すと、アイコンが赤くなり、周囲の動きを検知して自動的に録画します。スマホへの動画保存は録画と同じです。

停止方法：


レンズを床に向けるなど、周囲の動きをなくしてから を押す。止まったら アイコンを押す。

写真： 写真ボタンを押すと、数秒後「Downloading…」と表示されます。

※シャッターが遅いのでご注意ください。「Downloading…」表示中に実際に撮影します。

スマホへの写真保存	
Android	直接アプリの「Images」にダウンロード。 ※7 ページ参照
iOS	直接 iOS の「写真」にダウンロード。

初期画面



ファイルのダウンロード・選択

※写真は iOS 版


ボタン操作で撮影した写真や動画、スマホで撮影した動画を見るには、各ファイルをダウンロードします。

※Android 版で写真を撮影した場合→自動的に FinalCam の「Picture」→「Images」に保存されます。

※iOS 版で写真を撮影した場合→自動的に iOS の「写真(アルバム)」に保存されます。

※ダウンロードした動画はカメラの microSDHC カードから消去されます。(コピーではなく、移動です)

- ①ライブビューまたは初期画面の
↓ アイコンをタップします。



- ②一覧表示の中から、ダウンロードしたい
ファイルをタップします。




- ③左側の「ダウンロード」アイコンをタップ。
ダウンロードが開始されます。

- ④初期画面に戻り、左下の「Picture」を
タップ。



- ⑤任意のフォルダをタップ。(⑥へ)



動画




※Android 版はアプリでの再生中音声が出ません。MX Player など別アプリでは音声を再生できます。

写真



■シェア

Android 版では、 をタップするとメールやオンラインストレージ、SNS サービス等に写真をアップロードできます。

設定 1



ライブビュー



初期画面

ライブビューまたは初期画面の
✕ アイコンをタップします。

Camera Name(カメラの名前) 📁 保存が必要	任意の名前 (半角英数 5 文字以上) に変更できます。	
Camera Passwords(パスワード) 📁 保存が必要	任意のパスワード (半角英数 8 文字以上) に変更できます。 ※新しいパスワード、確認用パスワードを入力します。 ※パスワードを忘れた場合は、別紙「スタートアップマニュアル」 →HDMI 接続 → 「Wi-Fi パスワード表示」をご覧ください。	
Auto recording(起動時に録画)	本体とアプリをそれぞれ再起動後、自動録画します。	
Video quality(画像解像度)	Full HD (1920×1080px)	30FPS
	720p (1280×720px)	60FPS
	WVGA (848×480px)	60FPS
	VGA (640×480px)	60FPS
Format(フォーマット)	microSDHC カードをフォーマットします。(全て消去されます)	
Advanced settings	G-Sensor sensitivity(不使用)	
	TV Mode(不使用)	
	Recording interval(動画分割)	オフ (不使用) 3 分 5 分 10 分
	Factory Reset(設定初期化) ※パスワードは初期化されません	
Camera Info	カメラの情報	


設定画面の右上に📁または「SAVE」表示がある項目は、変更後にアイコンや「SAVE」をタップして保存してください。(一旦カメラとの Wi-Fi 接続が解除されます)

設定 2


※写真は iOS 版




初期画面の「Settings」アイコンをタップします。



ストレージ管理



写真保存先 (iOS のみ)



スマホ撮影した写真のダウンロード先を iOS の「写真 (アルバム)」に指定します。
※必ずオンにしてください。

写真と動画のスペースを設定できます。
容量を変更した後は、「Save」をタップ。

製品スペック

カラー	ブラック / シルバー	動画解像度	1080p/720p/480p
写真解像度	12M/10M/8M/5M/3M/2M	動画フォーマット	MOV
動画圧縮形式	H.264	フレーム数 (FPS)	30FPS(1080p)/60FPS(720p・480p)
メモリ容量	microSDHC カード (別売) 最大 32GB	本体重量	約 50g
本体サイズ	約 30×118×20mm(W×H×D)	電源	リチウムイオン電池
連続録画時間	最大約 70 分 (ファイルが複数作成されます。)	充電時間	約 3 時間
防水仕様	なし	対応 OS	iOS8, Android4.2以降・Windows7～10

本製品に関するお問い合わせ

日本テクニカル株式会社 技術サポート 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6

サポートメール : support@takumi-brand.com

ドライバ・設定ツール・その他 匠ブランド 小型カメラのサポートページ

<http://www.takumi-brand.com/> 「匠ブランド」で検索

製品保証書

■製品番号 NCP03830223-A0/NCP03840223-A0

WiFi ペン型ビデオカメラ (匠ブランド)『Final Cam』(ファイナルカム)

お買い上げ日 (商品到着日)	
※お客様	お名前 様
	ご住所 〒
	お電話番号

領収書・納品書(コピー)添付欄

販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) 1ヶ月
--------	--------------------------------

この製品保証書は右記の保証規約の内容で、初期不良または無料修理をお約束するものです。
購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

- 匠ブランド
WARRANTY
保証規約
- 【1】初期不良期間および保証期間について
- A. 初期不良期間および保証期間は製品到着日より上記保証期間に表記された期間内とします。
 - B. 修理後の保証期間は、交換によって対応させていただいた場合も含め、初回購入時の保証期間の満了日までとします。
 - C. 初期不良の対象は、製品本体不良・付属品不良となります。
 - D. 初期不良期間内における製品の不良・故障・欠品などが認められた場合、発売元の負担にて同製品または同等以上のスペック品の交換とさせていただきます。
 - E. 誤品・欠品等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤品・欠品等の対応につきましては、有償での対応とさせていただきます。(発売元への製品発送および返送費用はお客様ご負担となります。)
- 【2】保証適用除外事項について
- 次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。
- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
 - B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要な事項が明記されていない場合。
 - C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
 - D. 改造等の保証外動作を行った場合。
 - E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
 - F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
 - G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
 - H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
 - I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
- 【3】免責事項
- A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
 - B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
 - C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
 - D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
 - E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。