




■ 本体の充電

ご使用前に、必ず充電と microSDHC カードのセットを行ってください。



■ スマートフォン等への給電

1. **給電用端子** に付属の給電用ケーブルを差し込みます。

※お使いの端末が microUSB 端子以外の場合は、純正ケーブルをご用意ください。

2. コネクタを選び、充電したい端末に差し込みます。

3. 端末につなぐと、「ランプ 3」が点灯し、自動的に給電を開始します。端末がフル充電になると「ランプ 3」は消灯します。




4. **給電を止めるには** ⇒ 給電用ケーブルを抜きます。


※本製品はスマートフォンや小型カメラに電力供給ができますが、バッテリーはカメラと共用です。端末への給電を続けるとその分カメラ動作時間は減ります。ご了承の上お使いください。またすべての端末への給電を保証するものではありません。

■各記録モード

まず、電源オンにして記録待機状態にします。



「ランプ 2」が点灯します。(起動→待機状態)



※電源オン直後はシステム起動中なので、操作を受けません。ランプ 2 の点灯後 4～5 秒ほど待ってから、操作してください。

待機状態でボタンを長押しすると電源オフ

録画



「ランプ 2」が 2 回点滅、
録画開始。



録画中 (消灯)




1回押すと停止

待機状態


写真



「ランプ 2」が消灯。



5 秒後、
「ランプ 2」が点灯。




静止画を
1 枚撮影。
待機状態

動体検知録画 (開始)



「ランプ 1」と「ランプ 2」が
数秒同時に点灯。



消灯します。



検知録画中


検知すると録画し、
何も無ければ待機を
続けます。

※録画中も待機中も消灯したままです。
※一時停止はできません。

動体検知録画 (停止→待機状態)



「ランプ 1」が 3 回点滅後、
消灯。「ランプ 2」が点灯。



待機状態

赤外線ライト



※肉眼では見えません。スマホのカメラモード
(赤外線フィルターを備えた機種は見えません)、
デジカメの液晶画面で確認可能です。