


ペン型ビデオカメラ (匠ブランド)『Journalist-2.3K』(ジャーナリスト 2.3K)

設定ツール説明

※Windows8 では「デスクトップ」画面でご使用ください。


①



カメラ本体をパソコンに接続します。「リムーバブルディスク」(または「REMOVABLE」)という名前で認識されています。

「リムーバブルディスク」アイコンをダブルクリックします。


②



「REMOVABLE」の中身が表示されたらここに「J2.3K_setup.exe」をコピーします。


※コピーします。

③




「J2.3K_setup.exe」を右クリック、メニューから「管理者として実行」を選択。

④




「ユーザーアカウント制御」が表示されます。「はい」をクリックします。

5




各項目を選びます。決まったら、画面左下「Create configuration file」ボタンをクリックします。



6

パソコンからカメラ本体を取り外します。リモコンでカメラの電源をオンにすると、設定が反映されます。設定直後にカメラの microSD カードには以下のファイルが作成されます。削除しないでそのままお使いください。



※お使いの環境により、ツール終了後「このプログラムは正しくインストールされなかった可能性があります」と警告画面が出る場合がありますが、「このプログラムは正しくインストールされました」を選んでください。