


1) カメラ本体をパソコンに接続します。

2) コンピューター (またはマイコンピューター) を見て、カメラ本体が接続されている **ドライブレター** の文字を確認します。

例: F

※ドライブレターはパソコンの使用環境により変わります。




3) SysTime_Z-TD001.vbs をダブルクリックして起動します。 ※「セキュリティの警告」が表示する場合は、そのまま「開く」を押します。


4) 先ほどのドライブレターを入力します。
(大文字・小文字どちらでも入力できます)

例: e

「OK」を押します。



5) OK をクリック。



パソコンからカメラを取り外します。カメラの電源オンで設定が反映されます。