

本マニュアルは、スマートフォンを使った必要最低限の撮影手順を記載します。

## カメラ本体の準備

microSD カードのセット、充電

- ① microSD カード（別売）をセットします。（カチッと手応えがあるまで押し込みます）
- ② 付属の USB ケーブルでパソコンの USB ポート、または別売の AC アダプタで充電します。  
※充電時間は2～3時間です。フル充電でもパワーランプは変化しません。

## 1. 撮影用アプリのダウンロード

P2PCamlive を使う例を紹介します。



P2PCamlive を GooglePLAY(Android)・Apple Store(iOS) からダウンロードし、スマートフォンにインストールします。※

←Android 版の QR コードです。

※弊社は P2PCamlive のダウンロード、インストールおよび使用によって起こるいかなる不具合、トラブルについても責任を負いません。またバージョンアップにより、ここに記載している手順とは変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

## 2. カメラ接続（直接通信）

セキュリティキー：888888888（初期設定）



- ① カメラ本体の電源をオンにします。
- ② スマートフォンの Wifi 接続を有効にします。
- ③ Wifi 一覧表示から、「STK3350\_〇〇〇〇」を選びます。
- ④ ネットワークセキュリティキーは 888888888（工場出荷時。8を9個）と入力します。
- ⑤ Wifi 一覧表示で、「STK3350\_〇〇〇〇」が「接続済み」表示であれば成功です。

この段階でのカメラとの通信範囲は 10m 程度です。（直接通信モード）


無線 LAN ルーターを介して接続するには別紙「①簡易説明書・接続マニュアル」をお読みください。

## 3. アプリの起動・カメラの登録


セキュリティコード：888888（初期設定）




- ① P2PCamlive を起動。
- ② 「Click here to add camera」をタップします。
- ③ 「Search」をタップします。




- ④ カメラの UID 名称をタップします。



- ⑤ Security Code 欄をタップします。




- ⑥ Security Code を入力します。  
888888（8を6個）



- ⑦ OK をタップします。



## 4. カメラ映像の表示と写真撮影



追加されたカメラ名をタップします。

### 写真撮影

撮影：左下のシャッターアイコンを押す。  
再生：左下の再生アイコンを押す。



## 5. 動画・動体検知録画


※iOS は利用できません。録画ファイルはカメラの microSD に保存されます。

事前に PC で録画時間・日時・解像度等を設定する必要があります。  
別紙「②簡易撮影マニュアル・PC 編」参照。



① カメラ名を数秒間押すと、メインメニューが表示されます。

② 「Edit Camera」をタップします。



④ 「Advanced」をタップします。

⑤ 下にスクロールし、「Recording Setting」の Mode:Full Time を選択肢、OK をタップすると録画が始まります。


※PC で設定した時間まで録画します。  
(最大 30 分)

## ■録画を手動停止するには

- ①再度 Advanced Setting から「Recording Setting」メニューに移動し直します。  
※録画中でも、Mode は「Off」表示のままになっています。
- ②Mode で一旦、ALARM を選び「OK」をタップします。
- ③再度 Advanced Setting から「Recording Setting」メニューに移動します。
- ④「Off」を選び、「OK」をタップします。録画が停止します。

## 動体検知録画

① 録画同様の手順で、「Edit Camera」→「Advanced Setting」に移動します。



② 「Event Setting」でセンサー感度・動作を決めます。  
※センサー感度は PC 用でも設定できますが、スマートフォン操作では、こちらが優先されます。

③ Mode を「ALARM」に選択します。

④ OK をタップすると、カメラ側のセンサーが反応すると自動的に録画を開始、「Event Setting」で決めた動作でスマートフォンに知らせます。

## 6. 動画再生

※iOS は利用できません。

※通信環境により、再生中に遅延やコマ落ちが発生する場合があります。



メインメニューから、「View Event」をタップします。一覧から選び、再生します。  
※この項目が非表示の場合は、録画ファイルがありません。

※録画ファイルが一覧表示されない場合は、画面右上のループアイコンをタップします。



1. 検索方法一覧が表示されます。「Custom」を選択します。

2. 「Search Event」の TO の時刻を1時間以上先に設定します。

3. 「OK」をタップします。