


1) カメラ本体をパソコンに接続します。





2) コンピューター（またはマイコンピューター）を見て、カメラ本体が接続されている**ドライブレターの文字を確認**します。例：E
※ドライブレターはパソコンの使用環境により変わります。



3) SysTime_SP-1002.vbs をダブルクリックして起動します。※「セキュリティの警告」が表示されますが、そのまま「開く」を押します。

4) 先ほどのドライブレターを入力します。
（大文字・小文字どちらでも入力できます）
例：f

「OK」を押します。



8) パソコンからカメラを取り外します。カメラの電源オフ→再度電源オンで設定が反映されます。

※本商品の記録日時は画面には表示されません。記録開始時刻がファイル名になります。