

動画サイズ設定ツール (FrameSize_Conte.vbs) の使い方


1) カメラ本体をパソコンに接続します。



2) スタート→コンピューター (またはマイコンピューター) を見て、カメラ本体が接続されている **ドライブレター** の文字を確認します。

例：F

※ドライブレターはパソコンの使用環境により変わります。




3) FrameSize_Conte.vbs をダブルクリックして起動します。※「セキュリティの警告」が表示されますが、そのまま「開く」を押します。






4) 先ほどのドライブレターを入力します。
(大文字・小文字どちらでも入力できます)
例：f

「OK」を押します。



5) 以下の画面が表示されるので、お好みの動画サイズの数字を入力して「OK」を押します。



以上でカメラに選択したファイルサイズで録画されます。パソコンからカメラを取外します。