

時刻設定ツール (TimeSet_Conte.vbs) の使い方


1) カメラ本体をパソコンに接続します。



2) スタート→コンピューター (またはマイコンピューター) を見て、カメラ本体が接続されている **ドライブレターの文字を確認** します。

例：F

※ドライブレターはパソコンの使用環境により変わります。




3) TimeSet_Conte.vbs をダブルクリックして起動します。





4) 先ほどのドライブレターを入力します。
(大文字・小文字どちらでも入力できます)

例：f

「OK」を押します。



5) 日時の表示・非表示
を選び進みます。



以上でカメラにパソコンの時刻が反映されます。パソコンからカメラを取り外します。