


動画・写真サイズ設定ツール (FrameSize\_Infix.vbs) の使い方

1) カメラ本体をパソコンに接続します。

Windows8 では「デスクトップ」画面でご使用ください。

2) "コンピューター" または "PC" を見て、接続されているカメラ (リムーバブルディスク) の  
ドライブレターの文字を確認します。 例：F

※ドライブレターはパソコンの使用環境により変わります。



3) FrameSize\_Infix.vbs をダブルクリックして起動します。※「セキュリティの警告」が表示されますが、そのまま「開く」を押します。

4) 先ほどのドライブレターを入力します。  
(大文字・小文字どちらでも入力できます)  
例：f

『Infix』サイズ設定ファイル作成

小型カメラのドライブを指定して下さい。  
(半角アルファベット 1文字だけ)


OK

キャンセル

f


「OK」を押します。

5) まず、動画サイズを設定します。動画サイズの数字 (半角) を記入して「OK」ボタンを押します。




➡ 6) へ続きます。

6) 次に、静止画（写真）サイズを指定します。同じように半角数字を選び入力して、「OK」ボタンを押します。



7) 設定ファイルが作成されるので、「OK」ボタンを押します。



パソコンからカメラを取外します。電源オンで設定が反映されます。