


動画サイズ設定ツール (FrameSize_Journalist2_16GB.vbs) の使い方

1) カメラ本体をパソコンに接続します。



2) スタート→コンピューター(またはマイコンピューター)を見て、カメラ本体が接続されているドライブレターの文字を確認します。
例：F ※ドライブレターはパソコンの使用環境により変わります。




3) FrameSize_Journalist2_16GB.vbs をダブルクリックして起動します。





4) 先ほどのドライブレターを入力します。
(大文字・小文字どちらでも入力できます)
例：f

「OK」を押します。



5) 以下の画面が表示されるので、お好みの動画サイズの数字を入力して「OK」を押します。



以上でカメラに選択したファイルサイズで録画されます。パソコンからカメラを取外します。