


動画サイズ設定ツール (FrameSize_NEXT1_2.vbs) の使い方

1) カメラ本体をパソコンに接続します。



2) スタート→コンピューター (またはマイコンピューター) を見て、カメラ本体が接続されている **ドライブレターの文字を確認** します。
例：G ※ドライブレターはパソコンの使用環境により変わります。




3) FrameSize_NEXT1_2.vbs をダブルクリックして起動します。






4) 先ほどのドライブレターを入力します。
(大文字・小文字どちらでも入力できます)
例：g

「OK」を押します。



5) 以下の画面が表示されるので、お好みの動画サイズの数字を入力して「OK」を押します。



以上でカメラに選択したファイルサイズで録画されます。パソコンからカメラを取外します。