

時刻設定ツール (SetTime_Artemis.vbs) の使い方


1) カメラ本体をパソコンに接続します。



2) スタート→コンピューター (またはマイコンピューター) を見て、カメラ本体が接続されている **ドライブレター** の文字を確認します。

例：F

※ドライブレターはパソコンの使用環境により変わります。



3) SetTime_Artemis.vbsをダブルクリックして起動します。




4) 先ほどのドライブレターを入力します。

(大文字・小文字どちらでも入力できます)


例：f

「OK」を押します。



5) 日時設定が完了しました。

※非表示にはできません。



以上でカメラにパソコンの時刻が反映されます。パソコンからカメラを取外します。