

※操作前に必ず充電をしてください。

**電源オン→録画** ※本製品は電源オン後、自動的に録画が始まります。 ※オートオフは1分です。



※ボタン長押し後、録画せずに直接録画待機状態になる場合があります。

**録画開始**

**録画中**

**停止**

**録画待機状態**

ボタン短押しで録画を再開。

## 写真



**写真モード 1枚撮影**

ボタン2回押しで録画待機状態に戻る。

## 録音 (ボイスレコーダ)



※録音中に停止すると直接「録画待機状態」に戻ります。再度録音するには、ボタン3回押しが必要です。

## 動体検知録画

