



### ■ 本体の充電

**ご使用前に、必ず充電と microSDHC カードのセットを行ってください。**



**注意！**

数ミリ金属部分が  
見える状態で大丈夫です。

奥まで差さ  
ないこと！

これ以上無理に押し込むと  
壊れます。

①コンセントにつなぐ  
と、「ランプ 2」と「ラン  
プ 4」が点灯します。

②電源・操作ボタンを「ランプ 2」が消えるまで  
長押しします。(青点滅→消灯)

③「ランプ 4」が点灯した  
まま充電を続けます。

④「ランプ 4」が消灯すれ  
ばフル充電完了です。



※ある程度バッテリー残量がある場合は、ランプ 4 が赤く点灯  
しない場合があります。

### ■ スマートフォン等への給電

1. **給電用端子** に付属の給電用ケーブル  
を差し込みます。

※お使いの端末が microUSB 端子以外の  
場合は、純正ケーブルをご用意ください。

2. コネクタを選び、充電したい端末に差し  
込みます。

3. 端末につなぐと、「ランプ 3」が点灯し、  
**自動的に**給電を開始します。端末がフル  
充電になると「ランプ 3」は消灯します。



給電中は「ランプ 3」が  
点灯を続けます。  
※端末がフル充電にな  
ってもランプは消えま  
せん。

4. **給電を止めるには** ⇒給電用ケーブルを抜きます。

※本製品はスマートフォンや小型カメラに電力供給ができますが、バッテリーはカメラと共用です。端末への給電を続けるとその分カメラ動作時間は減ります。ご了承の上お使いください。またすべての端末への給電を保証するものではありません。

## ■各記録モード

## まず、電源オンにして記録待機状態にします。




「ランプ 2」が点灯します。( 起動→待機状態 )


※電源オン直後はシステム起動中なので、操作を受けません。ランプ 2 の点灯後 4 ～ 5 秒ほど待ってから、操作してください。

待機状態でボタンを長押しすると電源オフ


## 録画




## 写真



## 動体検知録画 ( 開始 )



## 動体検知録画 ( 停止→待機状態 )



## 赤外線ライト

