

■本体のセッティング

① 背面カバーを外して充電電池をセットします。



② microSDHCカード(別売)をセットします。



③ ACアダプターまたはPCのUSB端子で充電します。



④ ACアダプター使用の場合は約5時間ほど充電します。



⑤ 充電完了後、主電源をONにセッします。




⑥ 付属リモコンの透明絶縁シートを抜き、カメラ本体の表面シートはがします。



※主電源をONにしないとリモコンを受信しません。

準備完了！

■付属リモコン



■電源オン

- ① リモコン受光部に向けて、リモコンボタンの **電源** を押す。
- ② ステータスランプが点灯し、本体電源がオンに。

ステータスランプ




■電源オフ

- ① リモコンボタンの **電源** を押す。
- ② ステータスランプが**数回点滅**後、消灯。オフになります。

録画

電源オン後の待機状態で

録画 を押す。



ゆっくりと
3回点滅、録画開始



録画中（消灯）



録画 を押す。

録画停止・
待機状態へ

写真

電源オン後の待機状態で

写真 を押す。



ゆっくりと **1回点滅**



静止画を1枚撮影。
待機状態へ。

赤外線ライト

電源オン後の待機状態で

赤外線ライト を押す。




※赤外線は、肉眼では見えないので、デジタルカメラやスマートフォンのカメラモードでご確認ください。

再度 **赤外線ライト** を押すと消灯。

ボイスレコーダ

電源オン後の待機状態で

ボイスレコーダ を押す。



ゆっくりと
5回点滅、録音開始



録音中（消灯）




ボイスレコーダ を押す。

録音停止・
待機状態へ

動体検知録画

電源オン後の待機状態で

動体検知録画 を押す。



ゆっくりと
3回点滅、検知開始
検知中（消灯）



動きを検知すると約1分間自動録画します。
その後動きを検知しないと、録画せず検知状態に戻ります。

動体検知録画 を押す。

検知録画停止・
待機状態へ